



Atuadores 1/4 de volta

SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2 AUMA NORM (sem controlo)



Ler primeiro a documentação!

- Observe as informações de segurança.
- Esta documentação é parte integrante do produto.
- Guarde a documentação durante a vida útil do produto.
- Entregue a documentação a posteriores utilizadores ou proprietários do produto.

Objetivo da documentação:

Esta documentação inclui informações para as pessoas que realizam a instalação, colocação em funcionamento, operação e manutenção do produto e serve como meio auxiliar para a sua instalação e utilização.

Indice		Página
1.	Informações de segurança	4
1.1.	Notas básicas sobre a segurança	4
1.2.	Área de aplicação	4
1.3.	Área de utilização em ambientes potencialmente explosivos da zona 22 (opção)	5
1.4.	Advertências	5
1.5.	Notas e símbolos	6
2.	Identificação	7
2.1.	Chapa de características	7
2.2.	Descrição resumida	8
3.	Transporte, armazenamento e embalagem	9
3.1.	Transporte	9
3.2.	Armazenamento	9
3.3.	Embalagem	9
4.	Montagem	10
4.1.	Posição de montagem	10
4.2.	Montar o volante	10
4.3.	Montar o atuador na válvula	10
4.3.1.	Fixação da válvula através de acoplamento	11
5.	Ligações elétricas	13
5.1.	Notas básicas	13
5.2.	Ligação com ficha redonda AUMA	14
5.2.1.	Abrir o compartimento de ligação	14
5.2.2.	Ligação dos cabos	15
5.2.3.	Fechar o compartimento de ligação	17
5.3.	Acessórios da ligação elétrica	17
5.3.1.	Caixilho de retenção	17
5.3.2.	Tampa de proteção	18
5.3.3.	Estrutura intermédia "Double Sealed"	18
5.3.4.	Ligação externa à terra	18
6.	Operação	19
6.1.	Operação manual	19
6.1.1.	Engatar a operação manual	19
6.1.2.	Desengatar a operação manual	19
6.2.	Operação motorizada	19

7. 7.1.	IndicadoresIndicador de posição mecânico/Indicador de funcionamento
8.	Mensagens
8.1.	Mensagens de verificação do atuador
9.	Colocação em funcionamento
9.1.	Limitadores de curso no atuador de 1/4 de volta
9.1.1.	Ajustar o limitador de curso FECHAR
9.1.2.	Ajustar o limitador de curso ABRIR
9.2.	Abrir o compartimento dos interruptores
9.3.	Ajustar os limitadores de binário
9.4.	Ajustar os interruptores de fim de curso
9.4.1.	Ajustar a posição final FECHAR (secção preta)
9.4.2.	Ajustar a posição final ABRIR (secção branca)
9.5.	Ajustar as posições intermédias
9.5.1.	Ajustar a direção FECHAR (secção preta)
9.5.2.	Ajustar a direção ABRIR (secção branca)
9.6.	Operação de teste de funcionamento
9.6.1.	Verificar o sentido de rotação
9.6.2.	Verificar o interruptor de fim de curso
9.7.	Posicionador eletrónico EWG 01.1
9.7.1.	Ajustar área de medição
9.7.2.	Acertar valores de corrente
9.7.3.	Ativar/desativar LED de sinalização da posição final
9.8.	Potenciómetro
9.8.1.	Ajustar o potenciómetro
9.9.	Posicionador eletrónico RWG
9.9.1.	Ajustar área de medição
9.10.	Ajustar o indicador de posição mecânico
9.11.	Fechar o compartimento dos interruptores
0.	Eliminação de falhas
10.1.	Falhas durante a colocação em funcionamento
10.2.	Proteção do motor (monitorização térmica)
11.	Reparação e manutenção
11.1.	Medidas de prevenção para a reparação e operação seguras
11.2.	Manutenção
11.3.	Eliminação e reciclagem
2.	Dados técnicos
12.1.	Dados técnicos do atuador
13.	Lista de peças de reposição
13.1.	Atuador de ¼ de volta SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2
14.	Certificados
14.1.	Declaração de montagem e declaração de conformidade CE
	Índice alfabético
	Contactos
	~~

1. Informações de segurança

1.1. Notas básicas sobre a segurança

Normas/diretivas

Os produtos AUMA são construídos e fabricados segundo normas e diretivas reconhecidas. Isto é certificado através da declaração de montagem e da declaração de conformidade CE.

No que respeita à montagem, ligação elétrica, colocação em funcionamento e operação no local de instalação, o explorador do sistema e o construtor do sistema têm que garantir que todos os requisitos legais, diretivas, regulamentos, normas nacionais e recomendações sejam respeitados.

Informações de segurança/alertas

As pessoas que trabalham com este aparelho têm que familiarizar-se com as informações de segurança e alertas apresentados nestas instruções de operação e cumprir as instruções indicadas. As informações de segurança e os sinais de alerta instalados no produto têm que ser observados para evitar ferimentos pessoais e danos materiais.

Qualificação do pessoal

A montagem, ligação elétrica, colocação em funcionamento, operação e manutenção do produto devem ser realizadas apenas por técnicos especializados e autorizados pelo explorador ou construtor da instalação.

Antes de iniciar os trabalhos neste produto, as pessoas têm que ter lido e compreendido estas instruções de operação, bem como ter conhecimento e cumprir as regras sobre a segurança no trabalho reconhecidas.

Colocação em funcionamento

Antes da colocação em funcionamento, é importante que seja verificado se todos os ajustes estão em conformidade com os requisitos da aplicação. Ajustes incorretos poderão causar perigos específicos à aplicação como, por ex., danos na válvula ou na instalação. O fabricante do produto não se responsabiliza por eventuais danos resultantes de ajustes incorretos. Neste caso, o utilizador assume completamente todos os riscos.

Operação

Pré-requisitos para uma operação segura e sem falhas:

- Transporte e armazenamento adequados, instalação e montagem corretas, bem como colocação em funcionamento cuidadosa.
- Utilização do produto apenas se este estiver em perfeito estado e sob observação destas instruções de operação.
- Informar e eliminar (mandar eliminar) imediatamente eventuais falhas e danos.
- Observação das regras reconhecidas para a segurança no trabalho.
- Observação da legislação nacional.
- A carcaça aquece durante o funcionamento, podendo ser alcançadas temperaturas de superfície > 60 °C. Para proteção contra eventuais queimaduras, recomendamos, antes de iniciar os trabalhos, controlar a temperatura da superfície do aparelho utilizando um aparelho de medição da temperatura adequado e, se necessário, utilizando luvas de proteção.

Medidas de proteção

O explorador ou construtor da instalação é responsável por garantir que sejam disponibilizadas todas as medidas de proteção no local como, por ex., tampas, barreiras ou dispositivos de proteção para todas as pessoas que trabalham com/na instalação.

Manutenção

Para garantir o funcionamento seguro do aparelho, têm que ser observadas as instruções de manutenção apresentadas neste manual.

Modificações no aparelho só são permitidas após consentimento do fabricante.

1.2. Área de aplicação

Os atuadores de ¼ de volta AUMA são projetados para a operação em válvulas industriais, por ex. válvulas de borboleta e válvulas de macho esférico.

Outro tipo de aplicação apenas é permitido com autorização explícita (por escrito) do fabricante.

Não são permitidas, por ex., a utilização de:

- Transportadores de superfície segundo EN ISO 3691
- Dispositivos de elevação segundo EN 14502
- Elevadores de pessoas segundo DIN 15306 e 15309
- Elevadores de mercadoria segundo EN 81-1/A1
- Escadas rolantes
- Operação contínua
- Montagem enterrada
- Operação contínua submergida (observar a proteção da carcaça)
- Ambientes potencialmente explosivos com exceção da zona 22
- Ambientes com elevado grau de radiação em instalações nucleares

A AUMA não assume qualquer responsabilidade pela utilização incorreta ou para fins não autorizados dos aparelhos.

A observação e consideração destas instruções de operação fazem também parte da utilização prevista do equipamento.

Informação

As instruções de operação são válidas apenas para "fechar no sentido horário", isto é, o veio acionado roda no sentido horário para fechar a válvula.

1.3. Área de utilização em ambientes potencialmente explosivos da zona 22 (opção)

Os atuadores da série indicada podem também ser utilizados em ambientes contendo poeiras potencialmente explosivas da ZONA 22 (segundo a Diretiva ATEX 94/9/CE).

Os atuadores foram construídos para a proteção de carcaça IP68 e cumprem as disposições da norma EN 50281-1-1:1998 parágrafo 6 - Equipamentos elétricos a serem utilizados em ambientes com poeiras explosivas, requisitos para equipamentos elétricos da categoria 3 – Proteção através da carcaça.

Para respeitar todos os requisitos da norma EN 50281-1-1: 1998, têm que ser observados os seguintes pontos:

- Segundo a Diretiva ATEX 94/9/CE, os atuadores devem incluir uma identificação adicional – II3D IP6X T150 °C.
- A temperatura máxima da superfície dos atuadores em relação a uma temperatura ambiente de +40 °C, de acordo com a EN 50281-1-1 parágrafo 10.4, é de +150 °C. Um aumento do depósito de poeira sobre o equipamento foi ignorado para a determinação da temperatura máxima de superfície, de acordo com o parágrafo 10.4.
- A ligação correta dos interruptores térmicos e dos termistores, bem como o cumprimento do tipo de serviço correto e dos dados técnicos, são os requisitos necessários para respeitar as temperaturas de superfície máximas dos aparelhos.
- O conetor de ligação só pode ser inserido ou retirado quando a tensão estiver desligada.
- Os bucins roscados utilizados também devem atender aos requisitos exigidos na categoria II3D e cumprir as exigências, no mínimo, da proteção de carcaça IP68.
- Os atuadores devem ser ligados à ligação equipotencial por meio de uma ligação externa à terra (acessório) ou ser fixados a um sistema de tubagem também ligado à terra.
- Em ambientes potencialmente explosivos, os requisitos da norma EN 502811-1 devem, em regra, ser respeitados. Pessoal treinado e o devido zelo durante
 a colocação em funcionamento, assistência e manutenção são os pré-requisitos
 para o funcionamento seguro do atuador.

1.4. Advertências

Para realçar processos relevantes à segurança nesta documentação, aplicam-se as seguintes advertências, que estão identificadas com uma palavra de sinal (PERIGO, ATENÇÃO, CUIDADO, AVISO).

⚠ PERIGO

Situação de perigo imediato de grande risco. A não observação pode levar a morte ou ferimentos graves.

⚠ ATENÇÃO

Situação eventualmente perigosa de médio risco. A não observação pode levar a morte ou ferimentos graves.

↑ CUIDADO

Situação eventualmente perigosa de menor risco. A não observação pode levar a ferimentos ligeiros ou médios. Esta advertência pode também ser utilizada associada a danos materiais.

AVISO

Situação eventualmente perigosa. A não observação pode levar a danos materiais. Não é utilizado em caso de perigo de ferimentos pessoais.

Estrutura e tipografia das advertências

↑ PERIGO

Tipo e fonte de perigo!

Eventual consequência se não observado (opção)

- → Medida a tomar para evitar o perigo
- → Medida(s) adicional(ais)

O símbolo de segurança 🛆 alerta para perigo de ferimentos.

A palavra de sinal (neste caso, PERIGO) indica o grau de perigo.

1.5. Notas e símbolos

Os seguintes símbolos e notas são utilizados nesta documentação:

Informação

O termo **Informação** antes de um texto alerta para observações e informações importantes.

- Símbolo FECHAR (válvula fechada)
- Símbolo ABRIR (válvula aberta)
- ✓ Informações a considerar antes do passo seguinte. Este símbolo indica pré-requisitos para o passo seguinte ou medidas a tomar/considerar antes de executar o passo.
- <> Remete para outras secções de texto


Termos dentro deste símbolo remetem para outras secções de texto nesta documentação relativas ao mesmo assunto. Estes termos podem ser rapidamente encontrados no índice alfabético por palavras-chave, no índice ou nos títulos.

2. Identificação

2.1. Chapa de características

Os componentes do aparelho (atuador, motor) estão providos de uma chapa de características.


Figura 1: Disposição das chapas de características



- [1] Chapa de características do motor
- [2] Chapa de características do atuador
- [3] Chapa adicional, por ex., chapa KKS

Descrição da chapa de características do atuador

Figura 2: Chapa de características do atuador (exemplo)



- [1] Nome do fabricante
- [2] Endereço do fabricante
- [3] Designação da unidade
- [4] N.º de pedido
- [5] Número de série do atuador
- [6] Tempo de operação em [s] para um movimento basculante de 90°
- [7] Faixa de binário na direção FECHAR
- [8] Faixa de binário na direção ABRIR
- [9] Tipo de lubrificante
- [10] Grau de proteção
- [11] Temperatura ambiente permitida
- [12] Atribuição opcional possível por pedido do cliente
- [13] Atribuição opcional possível por pedido do cliente
- [14] Dados do Código da Matriz

Designação da unidade

Figura 3: Designação da unidade (exemplo)



- 1. Tipo e tamanho do atuador
- 2. Tamanho da flange

Tipo e tamanho

Estas instruções são válidas para os seguintes tipos e tamanhos de aparelhos:

Atuadores de ¼ de volta para operação de controlo: SQ 05.2, 07.2, 10.2, 12.2, 14.2

Atuadores de ¼ de volta para operação de regulação: SQR 05.2, 07.2, 10.2, 12.2, 14.2

N.º de pedido

Usando este número, o produto pode ser identificado e ser determinada a técnica e os dados relacionados ao trabalho do dispositivo.

Para qualquer dúvida sobre o produto, por favor mencione sempre esse número.

Na Internet em **http://www.auma.com** oferecemos um serviço, através do qual um utilizador autorizado, ao fornecer o número de encomenda , pode descarregar documentos relacionados com a encomenda, tais como esquemas e dados técnicos (em inglês e alemão), certificado de inspeção, instruções de operação e outras informações.

Número de série do atuador

Tabela 1: Descrição dos números de série (com exemplos)

05	14	NS12345		
1a+	2а р	osição: sema	ana de montagem	
05	sem	nana de calend	dário 05	
3a+	3a+4a posição: ano de fabrico			
	14 Ano de fabrico: 2014			
Res	Restantes dígitos			
		NS12345	Número interno para identificação clara do produto	

Dados do Código da Matriz

Com a nossa **AUMA Support App** pode digitalizar o Código DataMatric e assim usufruir como utilizador autorizado do acesso direto aos documentos relacionados com o funcionamento do produto sem ter que fornecer o nº de pedido ou o número de série.

Figura 4: Link para a App-Store:



2.2. Descrição resumida

Atuador

Definição segundo a norma EN ISO 5211:

Um atuador de 1/4 de volta é um atuador que transmite um binário à válvula durante menos de uma rotação completa. Estes atuadores não têm que absorver forças axiais.

Os atuadores 1/4 de volta AUMA são acionados por um motor elétrico. Existe um volante que permite a operação manual. O desligamento nas posições finais pode ser realizado em função do percurso ou do binário. Para o controlo e processamento dos sinais do atuador é necessária uma unidade de controlo.

Atuadores sem controlo podem ser equipados posteriormente com um controlo AUMA. Em caso de dúvidas, é necessário mencionar o nº de pedido (veja a chapa de características do atuador) para nos consultar.

3. Transporte, armazenamento e embalagem

3.1. Transporte

Transporte da unidade para o local de instalação em embalagem reforçada.

⚠ PERIGO

Carga suspensa!

Perigo de morte ou ferimentos graves.

- → NÃO permaneça por baixo de cargas suspensas.
- → Fixe o dispositivo de elevação na carcaça e NÃO no volante.
- → Atuadores montados numa válvula: fixe o dispositivo de elevação na válvula e NÃO no atuador.
- → Atuadores montados com caixa redutora: fixe o dispositivo de elevação nos olhais da caixa redutora e NÃO no atuador.
- → Atuadores montados com controlo: fixe o dispositivo de elevação no atuador e NÃO no controlo.

3.2. Armazenamento

AVISO

Perigo de corrosão devido a armazenamento incorreto!

- → Armazene a unidade num local seco e bem ventilado.
- → Proteja a unidade contra a humidade do solo, guardando-a numa prateleira ou sobre um estrado de madeira.
- → Cubra a unidade para protegê-la contra pó e sujidade.
- → Aplique agente anti-corrosivo adequado nas superfícies não pintadas.

Armazenamento prolongado

Se o produto for armazenado por um período longo (superior a 6 meses), tenha ainda em conta os seguintes aspetos:

- Antes do armazenamento: proteja as superfícies não pintadas, especialmente as peças de acoplamento e as superfícies de montagem com um agente anti-corrosivo de longa duração.
- Em intervalos de aprox. 6 meses: verifique se há formação de corrosão. Se houver indícios de corrosão, aplique uma nova camada de agente anti-corrosivo.

3.3. Embalagem

Os nossos produtos estão protegidos para o transporte desde a fábrica dentro de embalagens especiais. Estas embalagens são compostas de materiais ecológicos de fácil separação e são recicláveis. Para as nossas embalagens são usados os seguintes materiais: madeira, cartão, papel e folha de polietileno. Recomendamos o recurso a uma empresa de reciclagem para realizar a eliminação do material de embalagem.


4. Montagem

4.1. Posição de montagem

Os atuadores AUMA podem funcionar, sem restrições, em qualquer posição de montagem.

4.2. Montar o volante

Figura 5: volante



- [1] Anel distanciador
- [2] Veio de entrada
- [3] Volante
- [4] Anel de retenção
- 1. Se necessário, engatar o anel distanciador [1] no veio de entrada [2].
- 2. Engatar o volante [3] no veio de entrada.
- 3. Fixar o volante [3] com o anel de retenção [4] fornecido.

4.3. Montar o atuador na válvula

AVISO


Perigo de corrosão devido a danos na pintura de proteção e formação de condensados!

- → Retoque a pintura de proteção danificada após os trabalhos no aparelho.
- → Após a montagem, ligue imediatamente o aparelho para que o aquecimento impeça a formação de condensações.

A montagem do atuador à válvula processa-se através de um acoplamento (padrão) ou de uma alavanca. Para a montagem à válvula na sua versão de base e com pé e alavanca são fornecidas instruções separadas.

4.3.1. Fixação da válvula através de acoplamento

Dimensões Figura 6: dimensões de montagem do acoplamento



- [1] Acoplamento
- [2] Veio da válvula
- [3] Parafuso sem cabeça
- [4] Parafuso

Tabela 2: dimensões de montagem do acoplamento

Tipo, tamanho - flange de montagem	X máx. [mm]	Y máx. [mm]	Z máx. [mm]
SQ/SQR 05.2-F05/F07	3	2	40
SQ/SQR 07.2-F05/F07	3	2	40
SQ/SQR 07.2-F10	3	2	66
SQ/SQR 10.2-F10	4	5	50
SQ/SQR 10.2-F12	4	5	82
SQ/SQR 12.2-F12	5	10	61
SQ/SQR 12.2-F14	5	10	101
SQ/SQR 14.2-F14	8	10	75
SQ/SQR 14.2-F16	8	10	125

Montagem

Informação: montar a válvula e o atuador na mesma posição final.

- Para as válvulas de borboleta: recomenda-se a posição de montagem na posição final FECHAR.
- Para as válvulas de macho esférico: recomenda-se a posição de montagem na posição final ABRIR.
- 1. Remover completamente a massa lubrificante das faces de montagem da flange de montagem.
- 2. Aplicar uma pequena quantidade de massa lubrificante no veio da válvula [2].
- 3. Com o volante, mova o atuador para o limitador de curso mecânico.
- 4. Colocar o acoplamento [1] sobre o veio da válvula [2] e proteger contra deslizamento axial através de parafuso sem cabeça, anel de retenção ou parafuso. Aqui é necessário manter as dimensões X, Y ou Z (ver a figura e a tabela <Dimensões de montagem do acoplamento>).
- 5. Lubrificar bem as ranhuras do acoplamento com massa não ácida.
- 6. Colocar o atuador de ¼ de volta.

Informação: Assegurar-se que o ressalto (se existir) encaixa uniformemente e que as flanges ficam em contacto total.

- 7. Se os furos da flange não coincidirem com as roscas:
 - 7.1 Rodar ligeiramente o volante até que os furos fiquem alinhados.
 - 7.2 Eventualmente, deslocar o atuador por um dente no acoplamento.
- 8. Fixe o atuador com parafusos [4].

Informação: para evitar a corrosão dos contactos, recomendamos colar os parafusos com vedante para roscas.

→ Aperte os parafusos [4] alternadamente aplicando o binário especificado na tabela.

Tabela 3: Binários de aperto para parafusos

Parafusos	Binário de aperto T _A [Nm]
Rosca	Classe de resistência 8.8
M6	11
M8	25
M10	51
M12	87
M16	214

5. Ligações elétricas

5.1. Notas básicas

⚠ ATENÇÃO

Perigo em caso de ligação elétrica incorreta

A não observação poderá levar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

- → A ligação elétrica deve ser realizada apenas por técnicos especializados.
- → Observar as notas apresentadas neste capítulo antes de efetuar as ligações.
- → Observar as informações apresentadas nos capítulos <Colocação em funcionamento> e <Operação de teste> após a ligação e antes de ligar a tensão.

Esquema elétrico/Esquema de ligações

No ato da entrega, o esquema elétrico/de ligações correspondente (em língua alemã e inglesa) é fixado ao aparelho, dentro de uma bolsa impermeável, juntamente com as instruções de operação. Este pode ser solicitado à AUMA com indicação do n.º do pedido (ver chapa de características), ou descarregado diretamente da Internet (www.auma.com).

AVISO

Danos na válvula em caso de ligação sem controlo!

- → Os atuadores NORM requerem um controlo: ligar o motor apenas através de um controlo (contactor inversor).
- → Observar o tipo de paragem imposto pelo fabricante da válvula.
- → Observar o esquema elétrico.

Retardamento do desligamento

Retardamento do desligamento é o tempo decorrido entre a atuação de um interruptor de fim de curso ou de uma chave de binário e a ausência total de tensão no motor. Para proteger a válvula e o atuador, recomendamos um retardamento do desligamento < 50 ms. Retardamentos do desligamento com maiores durações também são possíveis levando-se em consideração o tempo de operação, o tipo do acoplamento da válvula e a estrutura. Recomendamos desligar o contactor de proteção diretamente através do interruptor de fim de curso ou da chave de binário correspondente.

Fusíveis a cargo do cliente

Para assegurar a proteção contra curto-circuito e para habilitar o atuador, são necessários fusíveis e seccionadores de carga no local de instalação.

O valor da corrente, necessário para a instalação correta, resulta do consumo de corrente do motor (ver dados técnicos elétricos).

Interruptor de fim de curso e interruptor de binário


Os interruptores de fim de curso e de binário podem ser interruptores simples, tandem ou triplos. Nos dois circuitos de comutação (contacto aberto/fechado) de um interruptor simples deve ser comutado sempre o mesmo potencial. Se forem comutados simultaneamente potenciais diferentes, é necessário utilizar interruptores em tandem ou triplos. Se forem utilizados interruptores em tandem/triplos:

- Para a sinalização, utilizar os contactos adiantados DSR1, DÖL1, WSR1, WÖL1.
- Para a paragem, utilizar os contactos DSR, DÖL, WSR, WÖL.

Tipo de corrente, tensão de alimentação e frequência de rede

O tipo de corrente, a tensão de alimentação e a frequência de rede têm de corresponder aos dados indicados na chapa de características do motor.

Figura 7: chapa de características do motor (exemplo)



- [1] Tipo de corrente
- [2] Tensão de alimentação
- [3] Frequência de rede (para motores trifásicos e de corrente alternada)

Cabos de ligação

- Para garantir o isolamento do aparelho, utilizar sempre cabos apropriados (resistentes a tensão). Dimensionar os cabos, no mínimo, para a maior tensão nominal possível.
- Utilizar cabos de ligação com gama de temperaturas mínima apropriada.
- Para cabos de ligação expostos a radiação UV (por ex., cabos instalados no exterior), utilizar cabos resistentes a UV.


5.2. Ligação com ficha redonda AUMA

Seções transversais de ligação da ficha redonda AUMA:

- Terminais de potência (U1, V1, W1, U2, V2, W2): máx. 6 mm² (flexível)/10 mm² (rígido)
- Ligação do fio de terra ⊕: máx. 6 mm² (flexível)/10 mm² (rígido)
- Contactos de controlo (1 até 50): máx. 2,5 mm²

5.2.1. Abrir o compartimento de ligação

Figura 8: ligação com ficha redonda AUMA, versão S



- [1] Tampa
- [2] Parafusos da tampa
- [3] Junta tórica
- [4] Parafusos do casquilho
- [5] Casquilho
- [6] Entrada para o cabo
- [7] Tampões
- [8] Bucim roscado (não incluído no fornecimento)

⚠ PERIGO

Tensão perigosa!

Perigo de choque elétrico.

- → Desligue a tensão antes de abrir.
- 1. Desaperte os parafusos [2] e remova a caixa [1].
- 2. Desaperte os parafusos [4] e remova o casquilho [5] da caixa [1].
- 3. Coloque bucins roscados [8] adequados aos cabos de ligação.
- → A proteção IP... especificada na chapa de características só será assegurada se forem utilizados bucins adequados.

Figura 9: Exemplo: chapa de características, proteção IP68



- 4. Sele as entradas de cabos [6] não utilizadas por meio de tampões adequados [7].
- 5. Passe os cabos para dentro dos bucins roscados [8].

5.2.2. Ligação dos cabos

✓ Observe as secções transversais de ligação permitidas.

AVISO

Perigo de danos no motor se os termístores ou os interruptores térmicos não estiverem ligados!

Perda da garantia do motor se a proteção do motor não for instalada.

→ Ligue os termístores ou os interruptores térmicos ao controlo externo.

AVISO

Perigo de corrosão devido a formação de condensados!


- → Após a montagem, coloque, imediatamente, o aparelho em funcionamento para que o aquecimento impeça a formação de condensações.
- 1. Descarne os cabos.
- 2. Isole os fios.
- 3. Para cabos flexíveis: utilize ponteiras segundo DIN 46228.
- 4. Ligue os cabos de acordo com o esquema elétrico correspondente.

Em caso de falha: tensão perigosa se o fio de terra NÃO estiver ligado!

Perigo de choque elétrico.

- \rightarrow Ligue todos os fios de terra.
- → Ligue a ligação dos fios de terra aos fios de terra do cabo de ligação.
- → Coloque o aparelho em funcionamento apenas se o fio de terra estiver ligado.
- 5. Aparafuse firmemente o fio de terra com olhais (cabos flexíveis) ou anilhas (cabos rígidos) à ligação do fio de terra.

Figura 10: ligação do fio de terra




- [1] Casquilho
- [2] Parafuso
- [3] Anilha
- [4] Anilha de mola
- [5] Fio de terra com olhal/anilha
- [6] Ligação do fio de terra, símbolo: 🕀

Informação

Alguns atuadores dispõem, adicionalmente, de um aquecimento do motor. O aquecimento do motor impede a formação de água condensada dentro do motor.

5.2.3. Fechar o compartimento de ligação

Figura 11: exemplo: versão S



- [1] Tampa
- [2] Parafusos da tampa
- [3] Junta tórica
- [4] Parafusos do casquilho
- [5] Casquilho
- [6] Entrada para o cabo
- [7] Tampões
- [8] Bucim roscado (não incluído no fornecimento)



Curto-circuito devido a cabos esmagados!

Perigo de choque elétrico e falhas funcionais.

- → Coloque cuidadosamente o casquilho para não esmagar nenhum cabo.
- 1. Coloque o casquilho [5] na tampa [1] e fixe-o com os parafusos [4].
- 2. Limpe as superfícies de vedação da tampa [1] e da carcaça.
- 3. Verifique se a junta tórica não está danificada; substitua-a, em caso de necessidade.
- 4. Aplique um pouco de massa não-ácida (por ex., vaselina) na junta tórica e instale-a devidamente na sua posição.
- 5. Coloque a tampa [1] e aperte os parafusos [2] alternadamente, dando sempre o mesmo número de voltas.
- 6. Aperte os bucins roscados [8] aplicando o binário especificado para que a proteção da carcaça correspondente seja assegurada.

5.3. Acessórios da ligação elétrica


— Opção —

5.3.1. Caixilho de retenção

Utilização Caixilho de retenção para guardar, com segurança, fichas desligadas.

Para proteção contra contacto direto dos contactos e influências do meio ambiente.

Figura 12: caixilho de retenção



5.3.2. Tampa de proteção


Tampa de proteção para o compartimento da ficha (em caso de ficha retirada).

O compartimento de ligação do motor aberto pode ser fechado com uma tampa de proteção (não ilustrada).

5.3.3. Estrutura intermédia "Double Sealed"

Se a ligação elétrica for removida ou os bucins roscados não estiverem devidamente vedados, é possível que pó ou humidade entre para o interior da carcaça. A instalação da estrutura intermédia "Double Sealed" [2] entre a ligação elétrica [1] e a carcaça do aparelho impede, de forma eficaz, que isto aconteça. A proteção do aparelho (IP68) é mantida, mesmo se a ligação elétrica [1] for removida.

Figura 13: ligação elétrica com estrutura intermédia "Double Sealed"



- [1] Ligação elétrica
- [2] Estrutura intermédia "Double Sealed"
- [3] Carcaça do atuador

5.3.4. Ligação externa à terra

Opcionalmente, está disponível na carcaça uma ligação externa à terra (estribo de aperto) para ligação do aparelho ao equipotencial.

Figura 14: ligação à terra



6. Operação

6.1. Operação manual

Para efetuar o ajuste e a colocação em funcionamento, em caso de falha no motor ou falha de rede, o atuador pode ser operado no modo manual. A operação manual é engatada através de um mecanismo de mudanças montado.

6.1.1. Engatar a operação manual

AVISO

Danos no acoplamento do motor em caso de manuseamento incorreto!

- → Engate a operação manual apenas com o motor parado.
- 1. Pressione o botão.



- Rode o volante na direção desejada.
 - → Para fechar a válvula, rode o volante no sentido horário.
 - → O veio de entrada (válvula) roda no sentido horário, na direção FECHAR.



6.1.2. Desengatar a operação manual

A operação manual é automaticamente desengatada quando o motor é ligado. O volante para na operação motorizada.

6.2. Operação motorizada

AVISO

Danificação das válvulas em caso de ajuste incorreto!

→ Antes da operação motorizada, efetuar todos os ajustes de colocação em funcionamento e realizar uma operação de teste.

A operação motorizada requer um controlo. Se o atuador for comandado no local, é necessário um controlo local adicional.

- Ligue a tensão de alimentação.
- 2. Para fechar a válvula, ligue a operação motorizada na direção FECHAR.
- O veio de entrada gira no sentido horário, na direção FECHAR.

7. Indicadores

7.1. Indicador de posição mecânico/Indicador de funcionamento

O indicador de posição mecânico:

- Indica, de forma contínua, a posição das válvulas (com um ângulo de abertura de 90°, o disco indicador [2] roda aproximadamente 180°)
- Indica se o atuador está a funcionar (indicador de funcionamento)
- Indica quando os interruptores de fim de curso são atingidos (através da marca
 [3])

Figura 15: indicador de posição mecânico



- [1] Tampa
- [2] Disco indicador
- [3] Marca
- [4] Símbolo da posição ABRIR
- [5] Símbolo da posição FECHAR

8. Mensagens

8.1. Mensagens de verificação do atuador

Informação

Os interruptores utilizados podem ser do tipo interruptor simples (1 NF e 1 NA), interruptor em tandem (2 NF e 2 NA) ou interruptor triplo (3 NF e 3 NA). A versão utilizada está especificada no esquema de ligações e na folha de dados técnicos relativos à encomenda.

Mensagem de verificação Tipo e designação no esquema elétrico					
Posição final ABRIR/FECHAR atingida	Ajuste através de interruptores de fim de curso Interruptores: 1 NF e 1 NA (Standard)				
	WSR	Interruptor de fim de curso fechar, sentido horário			
	WÖL	Interruptor de fim de curso abrir, sentido anti-horário			
Posição intermédia alcançada (opção)		e interruptores de fim de curso DUO NF e 1 NA (Standard)			
	WDR	Interruptor DUO, sentido horário			
	WDL	Interruptor de fim de curso DUO, sentido anti-horário			
Binário ABRIR/FECHAR alcançado	Ajuste através de interruptores de binário Interruptores: 1 NF e 1 NA (Standard)				
	DSR	Interruptor de binário fechar, sentido horário			
	DÖL	Interruptor de binário abrir, sentido anti-horário			
Proteção do motor atuada	Através de interruptores térmicos ou termístores, dependendo da versão				
	F1, Th	Interruptor térmico			
	R3	Termistor			
Indicação de funcionamento	Interruptores: 1 NF (Standard)				
(opcional)	S5, BL	Transmissor pisca-pisca			
Posição da válvula (opção)	Através de potenciómetro ou posicionador eletrónico EWG/RWG, dependendo da versão				
	R2	Potenciómetro			
	R2/2	Potenciómetro em disposição tandem (opção)			
	B1/B2, EWG/RWG	Sistema de 3 ou 4 fios (0/4 – 20 mA)			
	B3/B4, EWG/RWG	Sistema de 2 fios (4 – 20 mA)			
Operação manual ativa (opção)		Interruptor			

9. Colocação em funcionamento

9.1. Limitadores de curso no atuador de 1/4 de volta

Os atuadores internos limitam o ângulo de abertura. Protegem a armação em caso de falha do interruptor de fim de curso.

O ajuste dos atuadores é normalmente efetuado pelo fabricante da válvula, **antes** da montagem da válvula na tubagem.

Peças expostas e rotativas (válvulas borboleta ou válvulas de macho) na válvula!

Esmagamentos e danos devido à válvula ou ao acionamento.

- ightarrow O ajuste dos limitadores de fim de curso deve ser realizado apenas por técnicos especializados.
- → Os parafusos de ajuste [2] e [4] nunca devem ser retirados completamente, sob pena de poder derramar lubrificante.
- → Observar a dimensão T_{mín.}


Informação

O ângulo de abertura ajustado de fábrica está indicado na chapa de características:



- A sequência do ajuste depende da válvula:
 - Recomendação no caso de **válvulas borboleta**: regular primeiro o limitador de curso FECHAR.
 - Recomendação no caso de válvulas de macho esférico: regular primeiro o limitador de curso ABRIR.

Figura 16: limitador de curso



- [1] Bujão do limitador de curso ABRIR
- [2] Parafuso de ajuste do limitador de curso ABRIR
- [3] Bujão do limitador de curso FECHAR
- [4] Parafuso de ajuste do limitador de curso FECHAR

Dimensão/tamanho	05.2	07.2	10.2	12.2	14.2
T (a 90°)	17	17	20	23	23
T _{mín.}	11	11	12	13	12

9.1.1. Ajustar o limitador de curso FECHAR

- 1. Retirar o bujão [3].
- 2. Mover a válvula para a posição FECHAR com o volante.
- 3. Se a posição final da válvula não for alcançada:
 - → Rodar o parafuso de ajuste [4] ligeiramente no sentido anti-horário até que a posição final FECHAR da válvula possa ser ajustada de forma segura.
 - → A rotação do parafuso de ajuste [4] no sentido horário dá origem a ângulos de abertura mais pequenos.
 - → A rotação do parafuso de ajuste [4] no sentido anti-horário dá origem a ângulos de abertura maiores.





- 4. Rodar o parafuso de ajuste [4] no sentido horário até ao ressalto.
- Desta forma, o limitador de curso FECHAR é ajustado.
- 5. Verificar a junta tórica do bujão e substituí-la se estiver danificada.
- Rodar e apertar o bujão (3).

A seguir a este ajuste, a deteção de posição final FECHAR pode ser imediatamente regulada.

9.1.2. Ajustar o limitador de curso ABRIR

Informação Normalmente, já não é necessário voltar a ajustar o limitador de curso ABRIR.

- 1. Retirar o bujão [1].
- 2. Mover a válvula para a posição ABRIR com o volante.
- 3. Se a posição final da válvula não for alcançada:
 - → Rodar o parafuso de ajuste [2] ligeiramente no sentido anti-horário até que a posição final ABRIR da válvula possa ser ajustada de forma segura.
 - → A rotação do parafuso de ajuste [2] no sentido horário dá origem a ângulos de abertura mais pequenos.
 - → A rotação do parafuso de ajuste [2] no sentido anti-horário dá origem a ângulos de abertura maiores.





- 4. Rodar o parafuso de ajuste [2] no sentido horário até ao ressalto.
- Desta forma, o limitador de curso ABRIR é ajustado.
- 5. Verificar a junta tórica do bujão e substituí-la se esta estiver danificada.
- Rodar e apertar o bujão (1).

A seguir a este ajuste, a deteção de posição final ABRIR pode ser imediatamente regulada.

9.2. Abrir o compartimento dos interruptores

Para efetuar os ajustes (opções) seguintes, é necessário abrir o compartimento dos interruptores.

1. Desaperte os parafusos [2] e remova a tampa [1] do compartimento dos interruptores.

Figura 17:



2. Se estiver instalado um disco indicador [3]:

Remova o disco indicador [3] utilizando uma chave de bocas (como alavança). **Informação:** para evitar a danificação da pintura de protecão, proteja a chave de bocas com um objeto suave, por ex., um pano.

Figura 18:



9.3. Ajustar os limitadores de binário

Se o binário de paragem aqui ajustado for atingido, os interruptores de binário são ativados (proteção contra sobrecarga da válvula).

Informação


O interruptor de binário pode também atuar no modo manual.

AVISO

Danos na válvula em caso de binário de paragem ajustado para um valor demasiado elevado!

- → O binário de paragem deve ser devidamente ajustado para a válvula utilizada.
- → Alterar o ajuste apenas após autorização do fabricante da válvula.

Figura 19: Cabeças manométricas de binário



- [1] Cabeça manométrica preta para binário, direção FECHAR
- [2] Cabeça manométrica branca para binário, direção ABRIR
- [3] Parafusos de bloqueio
- [4] Indicador de escala
- 1. Desaperte os dois parafusos de bloqueio [3] no indicado do binário.
- 2. Gire o indicador de escala [4] para ajustar o binário necessário (1 da = 10 Nm). Exemplo:

- Volte a apertar os parafusos de bloqueio [3].
 Informação: binário de aperto máximo: 0,3 0,4 M
- O interruptor de binário está ajustado.

9.4. Ajustar os interruptores de fim de curso

Os interruptores de fim de curso são usados para detetar o percurso. Quando o atuador alcança a posição ajustada são acionados interruptores.

Figura 20: elementos de ajuste para os interruptores de fim de curso



Secção preta:

- [1] Fuso de ajuste: posição final FECHAR
- [2] Ponteiro: posição final FECHAR
- [3] Ponto: posição final FECHAR ajustada

Secção branca:

- [4] Fuso de ajuste: posição final ABRIR
- [5] Ponteiro: posição final ABRIR
- [6] Ponto: posição final ABRIR ajustada

9.4.1. Ajustar a posição final FECHAR (secção preta)

1. Engate a operação manual.

- 2. Rodar o volante no sentido horário até a válvula estar fechada.
- 3. Rodar o fuso de ajuste [1] **e pressione para baixo**, com uma chave de fendas, na direção da seta, observando o ponteiro [2]: enquanto sente e ouve um ruído de roquete, o ponteiro [2] move-se, respetivamente, 90°.
- 4. Quando o ponteiro [2] estiver a 90° antes do ponto [3]: continue a rodar apenas lentamente.
- 5. Se o ponteiro [2] saltar para o ponto [3]: pare de rodar e solte o fuso de ajuste.
- → A posição final FECHAR está ajustada.
- 6. Se tiver rodado demasiado (ruído de roquete após o movimento do ponteiro): continue a rodar o fuso de ajuste no mesmo sentido e repita o ajuste.

9.4.2. Ajustar a posição final ABRIR (secção branca)

- 1. Engatar a operação manual.
- 2. Rodar o volante no sentido anti-horário até a válvula estar aberta.
- 3. Rodar o fuso de ajuste [4] (figura) **e pressione para baixo** com uma chave de fendas na direção da seta observando o ponteiro [5]: enquanto sente e ouve um ruído de roquete, o ponteiro [5] move-se, respetivamente, 90°.
- 4. Quando o ponteiro [5] estiver a 90° antes do ponto [6]: continue a rodar apenas lentamente.
- 5. Se o ponteiro [5] saltar para o ponto [6]: pare de rodar e solte o fuso de ajuste.
- A posição final ABRIR está ajustada.
- 6. Se tiver rodado demasiado (ruído de roquete após o movimento do ponteiro): continue a rodar o fuso de ajuste no mesmo sentido e repita o ajuste.

9.5. Ajustar as posições intermédias

— Opção —

Os atuadores com interruptores de fim de curso DUO possuem dois interruptores de posição intermédia. Para cada direção é possível ajustar uma posição intermédia.

Figura 21: elementos de ajuste para os interruptores de fim de curso



Secção preta:

- [1] Fuso de ajuste: direção FECHAR
- [2] Ponteiro: direção FECHAR
- [3] Ponto: posição intermédia FECHAR ajustada

Secção branca:

- [4] Fuso de ajuste: direção ABRIR
- [5] Ponteiro: direção ABRIR
- [6] Ponto: posição intermédia ABRIR ajustada

9.5.1. Ajustar a direção FECHAR (secção preta)

- 1. Mover a válvula na direção FECHAR até à posição intermédia desejada.
- Se rodou demais: volte a rodar a válvula para trás e mova novamente para a posição intermédia na direção FECHAR.
 - **Informação:** Mover sempre para a posição intermédia na mesma direção utilizada posteriormente na operação elétrica.
- 3. Rodar o fuso de ajuste [1] **e pressione para baixo** com uma chave de fendas na direção da seta observando o ponteiro [2]: enquanto sente e ouve um ruído de roquete, o ponteiro [2] move-se, respetivamente, 90°.
- 4. Quando o ponteiro [2] estiver a 90° antes do ponto [3]: continue a rodar apenas lentamente.
- 5. Se o ponteiro [2] saltar para o ponto [3]: pare de rodar e solte o fuso de ajuste.
- A posição intermédia na direção FECHAR está ajustada.
- 6. Se tiver rodado demasiado (ruído de roquete após o movimento do ponteiro): continue a rodar o fuso de ajuste no mesmo sentido e repita o ajuste.

9.5.2. Ajustar a direção ABRIR (secção branca)

- 1. Mova a válvula na direção ABRIR até à posição intermédia desejada.
- 2. Se rodou demais: Voltar a rodar a válvula para trás e mova novamente para a posição intermédia na direção ABRIR (mova sempre para a posição intermédia na mesma direção utilizada posteriormente na operação elétrica).
- 3. Rodar o fuso de ajuste [4] **e pressione para baixo**, com uma chave de fendas, na direção da seta, observando o ponteiro [5]: enquanto sente e ouve um ruído de roquete, o ponteiro [5] move-se, respetivamente, 90°.
- Quando o ponteiro [5] estiver a 90° antes do ponto [6]: continue a rodar apenas lentamente.
- 5. Se o ponteiro [5] saltar para o ponto [6]: pare de rodar e solte o fuso de ajuste.
- A posição intermédia na direção ABRIR está ajustada.
- 6. Se tiver rodado demasiado (ruído de roquete após o movimento do ponteiro): continue a rodar o fuso de ajuste no mesmo sentido e repita o ajuste.

9.6. Operação de teste de funcionamento

A operação de teste deve ser feita após todos os ajustes anteriormentes descritos terem sido realizados.

9.6.1. Verificar o sentido de rotação

AVISO

Danos na válvula em caso de sentido de rotação incorreto!

- → Se o sentido de rotação estiver errado, desligue imediatamente.
- → Corrija a sequência das fases.
- → Repita a operação de teste.
- Posicione manualmente o atuador na posição média ou a uma distância suficiente da posição final.

- Ligue o atuador para a direção FECHAR e observe o sentido de rotação no disco indicador:
 - → Desligue o atuador antes de alcançar a posição final.
- O sentido de rotação é correto se o atuador se mover para a direção FECHAR e o disco indicador rodar no sentido anti-horário.



9.6.2. Verificar o interruptor de fim de curso

- 1. Mova o atuador manualmente para as duas posições finais da válvula.
- → O interruptor de fim de curso está ajustado corretamente se:
- o interruptor WSR comutar na posição final FECHAR
- o interruptor WÖL comutar na posição final ABRIR
- os interruptores habilitarem os contatos após o volante ter sido rodado de volta
- 2. Se as posições finais não estiverem ajustadas corretamente: volte a ajustar o interruptor de fim de curso.
- Se as posições finais estiverem ajustadas corretamente e não houver nenhumas opções (por ex., potenciómetro, posicionador): feche o compartimento dos interruptores.

9.7. Posicionador eletrónico EWG 01.1

— Opção —

O sensor eletrónico EWG 01.1 pode ser usado para a indicação da posição ou, de uma forma geral, para o feedback da posição da válvula. Este gera sinal de corrente a partir da posição da válvula detetada pelos sensores Hall de $0-20\,\text{mA}$ ou $4-20\,\text{mA}$.

Dados técnicos

Tabela 4: EWG 01.1

Dados	Sistema de 3 e 4 fios	Sistema de 2 fios
Corrente de saída l _a	0 - 20 mA, 4 - 20 mA	4 - 20 mA
Alimentação de tensão U _V 1)	24 V DC (18 – 32 V)	24 V DC (18 – 32 V)
Consumo máximo de corrente	LED desligado = 26 mA, LED ligado = 27 mA	20 mA
Resistência máxima R _B	600 Ω	(U _V – 12 V)/20 mA
Influência da alimentação de tensão	0,1	%
Influência da carga	0,1 %	
Influência da temperatura	< 0,1 ‰/K	
Temperatura ambiente ²⁾	-60 °C at	é +80 °C


- Possibilidade de alimentação de tensão através de: controle AC, AM ou fonte de alimentação externa
- 2) Dependendo da área de temperatura da válvula: ver chapa de características

Elementos de ajuste

O EWG está localizado no compartimento de comutação do atuador. Para o ajuste é necessário abrir o compartimento dos interruptores. Ver <abrir compartimento dos interruptores >

Todos os ajustes são feitos através de dois interruptores [S1] e [S2].

Figura 22: vista da unidade de controlo na abertura do compartimento dos interruptores



- [S1] Interruptores: ajuste 0/4 mA
- [S2] Interruptor: ajuste 20 mA
- LED Ajuda ótica para ajustar
- [1] Ponto de medição (+) 0/4 20 mA
- [2] Ponto de medição (-) 0/4 20 mA

Nos pontos de medição [1] e [2] a saída de corrente (gama de medição 0 - 20 mA) pode ser controlada.

Tabela 5: Descrição breve funções dos interruptores

Interruptores	Função
[S1] + [S2]	→ pressionar simultaneamente durante 5 s: ativar modo de ajuste
[S1]	 → pressionar em modo de ajuste durante 3 s: ajuste 4 mA → pressionar em modo de ajuste durante 6 s: ajuste 0 mA → pressionar em modo de funcionamento durante 3 s: ativar/desativar LED de sinalização da posição final → pulsar em posição final: diminuir valor de corrente em 0,02 mA
[S2]	 → pressionar em modo de ajuste durante 3 s: ajuste 20 mA → pressionar em modo de funcionamento durante 3 s: ativar/desativar LED de sinalização da posição final → pulsar em posição final: aumentar valor de corrente em 0,02 mA

9.7.1. Ajustar área de medição

Para o ajuste, a alimentação de tensão deve estar em posição de transmissor.

Informação

- Tanto pode ser uma área de medição de 0/4 20 mA, como pode igualmente ser definida uma área de medição de 20 - 0/4 mA (operação inversa). A área de medição (operação normal ou inversa) é determinada no ajuste por meio do interruptor S1/S2, determinando as posições finais.
- A ativação do modo de ajuste apaga o ajuste em ambas as posições finais e ajusta a corrente de saída a um valor de 3,5 mA. Após a ativação, ambos os valores finais (0/4 e 20 mA) devem ser ajustados.
- Em caso de ajuste incorreto acidental pode, em qualquer momento, ser reativado o modo de ajuste (pressionando simultaneamente [S1] e [S2]) para redefinir o ajuste.

Ativar modo de ajuste

1. Pressionar os dois interruptores [S1] e [S2] simultaneamente e manter premidos durante aprox. 5 segundos:



→ O LED indica, por meio de duplo flash, que o modo de ajuste está ativado corretamente:



Noutra sequência flash LED (flash único/ flash triplo): Ver <Falhas durante a colocação em funcionamento>.

Ajustar área de medição

- 2. Mova a válvula numa das posições finais (LIG/DESL).
- 3. Ajustar corrente de saída desejada (0/4 mA ou 20 mA):
 - → para **4 mA**: pressionar [S1] durante ca. 3 segundos, até que **LED pisque lentamente** ☐. ☐.
 - → para 0 mA: pressionar [S1] durante ca. 6 segundos até que LED pisque rapidamente non.
- 4. Mover a válvula para a posição final oposta.
- → A posição final no valor definido (0/4 mA ou 20 mA) não se altera durante o curso em modo de ajuste.
- 5. Proceder ao ajuste da segunda posição final do mesmo modo.
- 6. Mover novamente ambas as posições para verificar o ajuste.
 - → No caso da área de medição não ajustável: ver <Falhas durante a colocação em funcionamento>.
 - → Casos os valores de corrente (0/4/20 mA) não correspondam: ver <acertar valores de corrente>.
 - → Caso os valores de corrente variem (p.ex. de 4,0 4,2 mA): desligar <LED de sinalização de posição final>.

9.7.2. Acertar valores de corrente

Os valores de corrente das posições finais (0/4/20 mA) podem ser ajustados a todo o momento. Os valores habituais são, p.ex., 0,1 mA (em vez de 0 mA) ou 4,1 mA (em vez de 4 mA).

Informação

Caso o valor varie (p. ex. trans. 4,0 - 4,2 mA) deve ser excluída a <LED de sinalização da posição final> no acerto dos valores de corrente.

- → Mover a válvula nas posições desejadas (LIG/DESL).
 - → Diminuir de valores de corrente: pressionar interruptor [S1] a cada pressão do interruptor diminui a corrente em 0,02 mA
 - → Aumentar valores de corrente: interruptor [S2]
 (a cada pressão do interruptor aumenta a corrente em 0,02 mA)

9.7.3. Ativar/desativar LED de sinalização da posição final

O emissor de LED pode ser ajustado de modo a indicar que foram atingidas as posições finais por sinal luminoso ou intermitente ou que permanece nas posições finais. Durante o modo de ajuste, o sinalizador da posição final encontra-se ligado.

Ativado /desativado

1. Mova a válvula numa das posições finais (LIG/DESL).

- 2. Pressionar [S1] ou [S2] durante ca. de 3 segundos
- O sinalizador da posição final foi desligado.

Tabela 6: LED de comportamento com sinalizador de posição final ativo

Conjunto de corrente de saída	LED de comportamento de posição final
4 mA	LED pisca lentamente
0 mA	加加 LED pisca rapidamente
20 mA	LED acende

9.8. Potenciómetro

— Opção —

O potenciómetro é usado como registo do percurso para detetar a posição da válvula.

Elementos de ajuste

O potenciómetro encontra-se no compartimento dos interruptores do atuador. Para ajustar, é necessário abrir o compartimento dos interruptores. Veja <Abrir o compartimento dos interruptores>.

O ajuste é realizado através do potenciómetro [1].

Figura 23: vista para a unidade de controlo



[1] Potenciómetro

9.8.1. Ajustar o potenciómetro

Informação

Devido à relação da engrenagem de redução, a faixa completa da resistência/elevação nem sempre é utilizada para todo o curso. Portanto, deve ser providenciada uma possibilidade externa para ajuste (potenciómetro de ajuste).

- Mova a válvula para a posição final FECHAR.
- 2. Rode o potenciómetro [1] no sentido horário até ao ressalto.
- → A posição final FECHAR corresponde a 0 %
- → A posição final ABRIR corresponde a 100 %
- 3. Volte a rodar o potenciómetro [1] ligeiramente na direção contrária.
- 4. Realize um ajuste de precisão do ponto zero no potenciómetro de ajuste externo (para indicação remota).

9.9. Posicionador eletrónico RWG

— Opção —

O posicionador eletrónico RWG é utilizado para detetar a posição da válvula e gerar, a partir do valor real da posição detetado pelo potenciómetro (registo de percurso), um sinal de corrente de 0-20 mA ou 4-20 mA.

Dados técnicos

Tabela 7: RWG 4020

Dados	Sistema de 3 e 4 fios	Sistema de 2 fios
Corrente de saída I _a	0 - 20 mA, 4 - 20 mA	4 - 20 mA
Alimentação de tensão U _V 1)	24 V DC (18 - 32 V)	14 V DC +(I x R _B), máx. 30 V
Consumo máximo de corrente	24 mA para corrente de saída de 20 mA	20 mA
Resistência máxima R _B	600 Ω	(U _V - 14 V)/20 mA
Influência da alimentação de tensão	0,1 %/V	0,1 %/V
Influência da carga	0,1 %/(0 - 600 Ω)	0,1 %/100 Ω
Influência da temperatura	< 0,3 %/K	
Temperatura ambiente ²⁾	-60 °C até +80 °C	
Transmissor potenciométrico	5 kΩ	

- 1) Possibilidade de alimentação de tensão sobre: controle AC, AM ou fonte de alimentação externa
- 2) Dependendo da área de temperatura da válvula: ver chapa de características

Elementos de ajuste

O RWG está localizado no compartimento dos interruptores do atuador. Para o ajuste é necessário abrir o compartimento dos interruptores. Ver <abrir compartimento dos interruptores >

O ajuste é feito através dos três potenciómetros [1], [2] e [3].

Figura 24: vista da unidade de controlo na abertura do compartimento dos interruptores



- [1] Potenciómetro (registo do percurso)
- [2] Potenciómetro mín. (0/4 mA)
- [3] Potenciómetro máx. (20 mA)
- [4] Ponto de medição (+) 0/4 20 mA
- [5] Ponto de medição (-) 0/4 20 mA

Nos pontos de medição [4] e [5] a saída de corrente (gama de medição 0 - 20 mA) pode ser revista.

9.9.1. Ajustar área de medição

Para o ajuste, a alimentação de tensão deve estar em posição de transmissor.

- 1. Mova a válvula para a posição final FECHAR.
- 2. Ligue o dispositivo de medição para 0 20 mA nos pontos de medição [4 e 5]. Se não for possível medir nenhum valor:
 - → Verificar se a carga externa está ligada à ligação do cliente XK (com fios padrão: terminais 23/24). Resistência R_B máxima.
 - → Ou colocar ponte na ligação do cliente XK (para fios standard: terminais 23/24).
- 3. Rode o potenciómetro [1] no sentido horário até ao batente.
- 4. Volte a rodar o potenciómetro [1] ligeiramente na direção contrária.

- 5. Rode o potenciómetro [2] para a direita até que a corrente de saída comece a aumentar.
- 6. Rode o potenciómetro «2» de volta até que o seguinte valor seja atingido:
- para 0 20 mA aprox. 0,1 mA
- para 4 20 mA aprox. 4,1 mA
- Isto assegurará que o sinal permanece igual ou acima do ponto elétrico 0
- 7. Mova a válvula para a posição final ABRIR.
- 8. Usando o potenciómetro [3], ajuste o valor final 20 mA.
- 9. Volte a mover para a posição final FECHAR e verifique o valor mínimo (0,1 mA ou 4,1 mA). Se necessário, corrija o ajuste.

9.10. Ajustar o indicador de posição mecânico

- 1. Coloque o disco indicador no veio.
- 2. Mova a válvula para a posição final FECHAR.
- 3. Rode o disco indicador inferior até o símbolo **1** (FECHAR) para ficar alinhado com a marca **△** na tampa.



- 4. Mova o atuador para a posição final ABRIR.
- 5. Mantenha o disco indicador inferior na posição FECHAR e rode o disco superior com o símbolo (ABRIR) até que este figue alinhado com a marca ▲ na tampa.



- 6. Mova novamente a válvula para a posição final FECHAR.
- 7. Verifique o ajuste:

Se o símbolo **I** (FECHAR) não estiver alinhado com a marca **▲** na tampa:

→ Repita o ajuste.

9.11. Fechar o compartimento dos interruptores

AVISO

Perigo de corrosão devido a danos na pintura de proteção!

- → Retocar a pintura de proteção danificada após os trabalhos no aparelho.
- 1. Limpe as superfícies de vedação da tampa e da carcaça.
- 2. Verificar se a junta tórica não está danificada; substitua-a, em tal caso.

3. Aplicar um pouco de massa não ácida (por ex., vaselina) na junta tórica e instale-a devidamente na sua posição.



- 4. Colocar a tampa [1] no compartimento dos interruptores.
- 5. Apertar os parafusos [2] dando sempre o mesmo número de voltas.

10. Eliminação de falhas

10.1. Falhas durante a colocação em funcionamento

Tabela 8: Falhas durante a colocação em funcionamento

Falha	Descrição/Causa	Medida a tomar
Não é possível ajustar o indicador de posição mecânico.	A engrenagem de redução não é adequada ao número de rotações/elevação do atuador.	Substitua a engrenagem de redução.
Atuador desloca-se apesar do limite de comutação situado no batente da válvula.	Não foi considerado o movimento de roda livre ao efetuar o ajuste dos interruptores de fim de curso. O movimento em roda livre ocorre devido à massa centrífuga do atuador e da válvula e do retardamento de desligar do comando.	 Cálculo do movimento em roda livre: Movimento em roda livre = percurso percorrido desde o momento de desligar até à paragem. Reajuste os interruptores de fim de curso e considere o movimento em roda livre (rode o volante para trás no valor do movimento em roda livre).
Não é medido nenhum valor nos pontos de medição RWG	O loop de corrente está aberto acima do RWG. (o retorno de precisão 0/4 – 20 mA funciona apenas se o loop de corrente estiver fechado através do RWG).	
A área de medição 0/4 - 20 mA ou de um valor máximo de 20 mA do posicionador não é possível definir ou fornece um valor incorreto.	A engrenagem de redução não é adequada ao número de rotações/elevação do atuador.	Substitua a engrenagem de redução.
A área de medição 0/4 - 20 mA não pode ser definida pelo posicionador EWG.	O LED do EWG pulsa no sinalizador de posição a) simples ou b) triplo:	Ligar para os Serviços AUMA.
Os interruptores de fim de curso/de binário não atuam.	Interruptores avariados ou ajustados incorretamente.	Verifique o ajuste; se necessário, reajuste as posições finais. Veja <verifique interruptores="" os="">, se necessário substitua-os.</verifique>

Verificar os interruptores

Os interruptores podem ser atuados manualmente através dos botões vermelhos de teste [1] e [2].



- Rodar o botão de teste [1] no sentido da seta DSR: o interruptor de binário FECHAR atua.
- 3. Rodar o botão de teste [2] no sentido da seta DÖL: o interruptor de binário ABRIR atua.

Se um interruptor de fim de curso DUO (opção) estiver montado no atuador, os interruptores de posição intermédia WDR e WDL também serão atuados juntamente com os interruptores de binário.

1. Rodar o botão de teste [1] no sentido da seta WSR: o interruptor de fim de curso FECHAR atua.

2. Rodar o botão de teste [2] no sentido da seta WÖL: o interruptor de fim de curso ABRIR atua.

10.2. Proteção do motor (monitorização térmica)

Para a proteção contra sobreaquecimento ou temperaturas elevadas não permitidas na superfície do atuador, estão integrados no enrolamento do motor termístores ou interruptores térmicos. Estes dispositivos atuam assim que a temperatura de enrolamento máxima permitida for atingida.

Comportamento em caso de falha

Se os sinais estiverem corretamente ligados no controlo, o atuador é imobilizado; um rearranque é apenas possível após o motor ter arrefecido.

Causas possíveis

Sobrecarga, tempo de funcionamento ultrapassado, número demasiado elevado de ciclos de comutação, temperatura ambiente demasiado elevada.

Medida a tomar

Verifique a causa da falha e, se possível, elimine-a.

11. Reparação e manutenção

Danos devido a manutenção incorreta!

- → A reparação e manutenção do aparelho deve ser realizada apenas por técnicos especializados e autorizados pelo fabricante ou explorador da instalação. Recomendamos que entre em contacto com a nossa assistência para este tipo de tarefa.
- → A reparação e a manutenção do aparelho só podem ser realizadas com o aparelho fora de serviço.

AUMA Assistência técnica e apoio ao cliente

A AUMA oferece um vasto leque de serviços de assistência como, por ex., reparação, manutenção e formação do cliente. Os endereços de contacto podem ser encontrados no capítulo <Endereços> desta documentação ou no nosso site da Internet (www.auma.com).

11.1. Medidas de prevenção para a reparação e operação seguras

As seguintes medidas são necessárias para garantir o funcionamento seguro do produto durante a operação:

6 meses após a colocação em funcionamento e, depois, anualmente

- Inspeção visual:
 - Verificar as entradas dos cabos, bucins roscados, tampões, etc. e controle se estes estão nas suas posições e bem vedados.
 - Mantener binários conforme os dados do fabricante.
- Verificar se os parafusos de fixação entre o atuador e a válvula/caixa redutora estão bem apertados. Se necessário, reapertar os parafusos aplicando os binários de aperto indicados no capítulo <Montagem>.
- Se raramente operado: executar a operação de teste de funcionamento.

Para invólucro de proteção IP68

Após uma submersão:

- Verifique o atuador.
- No caso de infiltração de água, procure os pontos de fuga e elimine o problema; realize uma secagem adequada do aparelho e verifique a sua funcionalidade.

11.2. Manutenção

Lubrificação

- A caixa redutora é fornecida enchida com massa lubrificante.
- A mudança da massa lubrificante é feita durante a manutenção
 - Em operação de regulação, em regra, após 4 a 6 anos.
 - Se operado com frequência (operação de controlo), em regra, após 6 a 8 anos.
 - Se operado raramente (operação de controlo), em regra, após 10 a 12 anos.
- Recomendamos substituir também os elementos vedantes ao mudar a massa lubrificante.
- Durante a operação não é necessária uma lubrificação adicional do compartimento da caixa redutora.

11.3. Eliminação e reciclagem

Os nossos aparelhos são produtos com uma vida útil longa. No entanto, a dada altura também eles devem ser substituídos. Os aparelhos são unidades modulares. Os seus materiais podem ser facilmente separados e classificados como:

- Sucata eletrónica
- Metais diversos

- Materiais plásticos
- Massas e óleos

Em geral, aplica-se:

- Por regra, massas e óleos poluem as águas e não devem entrar em contacto com o meio ambiente.
- Prepare os componentes desmontados para que estes possam ser devidamente eliminados ou para que os seus materiais possam ser reciclados.
- Observe a legislação nacional relativa à eliminação de materiais e resíduos.

12. Dados técnicos

Informação

Nas tabelas seguintes estão apresentadas, além da versão standard, também opções. A versão específica pode ser consultada na folha dos dados técnicos relativa à encomenda. A folha com os dados técnicos relativos à encomenda está disponível na Internet, em http://www.auma.com, e pode ser descarregada em alemão e inglês (para tal, é necessário indicar o número de pedido).

12.1. Dados técnicos do atuador

Equipamentos e funções						
Tipo de serviço		curta duração S2 - 15 min (atuadores para operações de controlo com motores				
	trifásicos) Atuador de curta duração S2 - 10 min (atuadores para operações de controlo com motores					
	de corrente	alternada)				
		rmitente S4 - 25% (atuadores para operações de controlo com motores trifásicos) ermitente S4 - 20% (atuadores para operações de controlo com motores de				
	corrente alt					
		Para tensão nominal e temperatura ambiente de 40 °C e carga média com 35% do binário de funcionamento máximo.				
Motores	Standard:	Motor assíncrono trifásico CA, forma de montagem IM B9 de acordo com IEC 60034				
	Opção:	Motor monofásico de corrente alternada, de montagem IM B9 conforme EN 60034				
Tensão da rede, frequência da		de características do motor				
rede		admissível da tensão de rede: ±10 % admissível da frequência de rede: ±5 %				
Categoria de sobretensão	-	Il de acordo com IEC 60364-4–443				
Classe de isolamento	Standard:	F, clima tropical				
Classe de Isolamento	Opção:	H, clima tropical				
Proteção do motor	Standard:	Interruptor térmico (NF)				
Trologad do motor	Opção:	Termistor (PTC segundo DIN 44082) ¹⁾				
Aquecedor do motor (opção)	Tensões:	110 – 120 V CA, 220 – 240 V CA ou 400 V CA (alimentação externa)				
	Potência:	12.5 W				
Ângulo de abertura	Standard:	75° até < 105° continuamente ajustável				
	Opção:	15° até < 45°, 45° até < 75°, 105° até < 135°				
Auto-bloqueio	Sim (atuadores de ¼ de volta são auto-bloqueantes se, devido à atuação do binário no atuador, a posição da válvula não puder ser alterada do modo parado).					
Operação manual	Operação manual para ajustes e paragem de emergência, permanece parada durante a operação elétrica.					
	Opção:	Volante trancável Extensão do eixo do volante				
Sinalização da operação manual (opção)	Alerta operação manual ativo/não ativo através de interruptores simples (1 contacto comutador)					
Ligação elétrica	Standard:	Ficha AUMA com terminal roscado				
	Opção:	Terminais ou ligação por cravagem Pinos de controlo com banho de ouro (tomadas e pinos)				
Rosca para a introdução de	Standard:	Rosca métrica				
cabos	Opção:	pção: Rosca Pg, Rosca NPT, Rosca G				
Esquema de ligações	O esquema de ligações segundo o número de pedido é fornecido com a embalagem					
Acoplamento com recorte	Standard:	Acoplamento sem furo				
dentado como ligação ao eixo da válvula	Opção:	Acoplamento maquinado com orifício e escatel, orifício quadrado ou orifício duplo em conformidade com a norma EN ISO 5211				
Ligação da válvula	Dimensões segundo a norma EN ISO 5211 não centradas					

¹⁾ Termistores requerem, adicionalmente, um disparador apropriado no controlo

Com pedal e alavanca (opção)				
Alavanca de abertura	De fundição esferoidal,com dois ou três furos para fixar um acoplamento de alavanca. A alavanca pode ser montada sobre um recorte dentado, em qualquer posição no veio de saída.			
Articulações esféricas (opção)	Duas articulações esféricas, adequadas para a alavanca, incluindo contra porcas e dois terminais de soldar, adequados para tubos segundo ficha de dimensões			
Fixação	Pé com quatro orifícios para parafusos de fixação			

Unidade de controlo eletromecânica					
Interruptor de fim de curso	Mecanismo contra-redutor para posições finais ABRIR e FECHAR				
	Standard:	Interruptores simples (1 NF e 1 NA) por posição final, sem separação galvânica			
	Opções:	Interruptor em tandem (2 NF e 2 NA) por posição final, separado galvanicam Interruptor triplo (3 NF e 3 NA) por posição final, separado galvanicamente Interruptor de posição intermédia (interruptor de fim de curso DUO), livremajustável			
Interruptor de binário	Interruptor de binário na direção ABRIR e FECHAR, de ajuste contínuo				
	Standard:	Interruptor simples (1 NF e 1 NA) por direção, sem separação galvânica			
	Opções:	Interruptor em tandem (2 NF e 2 NA) por direção, separado galvanicamente			
Mensagem de verificação de posição, analógica (opção)	Potenciómetro ou 0/4 – 20 mA (EWG/RWG)				
Indicador de posição mecânico (opção)	Indicador contínuo, disco indicador ajustável com os símbolos ABRIR e FECHAR				
Indicação de funcionamento	Transmissor intermitente (opção atuadores de modulação)				
Aquecedor no compartimento	Standard:	Resistência de aquecimento PTC auto-reguladora, 5 - 20 W, 110 - 250 V AC/			
dos interruptores	Opções: 24 - 48 V CA/CC ou 380 - 400 V CA				
	Em ligação com os controlos do atuador AM ou AC está instalada no atuador uma resistência de aquecimento atuador de 5 W, 24 V AC.				

Dados técnicos do interruptor de fim de curso e do interruptor de binário				
Vida útil mecânica	2 x 10 ⁶ partidas			
Contactos com banho de pra	ata:			
U mín.	24 V CA/CC			
U máx.	250 V CA/CC			
I mín.	20 mA			
I máx. (corrente alternada)	5 A com 250 V (carga óhmica) 3 A com 250 V (carga indutiva, cos phi = 0,6)			
I máx. (corrente contínua)	0,4 A com 250 V (carga óhmica) 0,03 A com 250 V (carga indutiva, L/R = 3 μs) 7 A com 30 V (carga óhmica) 5 A com 30 V (carga indutiva, L/R = 3 μs)			
Contactos com banho de ouro:				
U mín.	5 V			
U máx.	30 V			
I mín.	4 mA			
I máx.	400 mA			

Dados técnicos do transmissor intermitente				
Vida útil mecânica	10 ⁷ Partidas			
Contactos com banho de prata:				
U mín.	10 V CA/CC			
U máx.	250 V CA/CC			
I máx. (corrente alternada)	3 A com 250 V (carga óhmica) 2 A com 250 V (carga indutiva, cos phi ≈ 0.8)			
I máx. (corrente contínua)	0,25 A com 250 V (carga óhmica)			


Dados técnicos do interruptor de ativação do volante				
Vida útil mecânica	10 ⁶ Partidas			
Contactos com banho de pra	ata:			
U mín.	12 V CC			
U máx.	250 V CA			
I máx. (corrente alternada)	3 A com 250 V (carga indutiva, cos phi = 0,8)			
I máx. (corrente contínua)	3 A com 12 V (carga óhmica)			

Condições de utilização					
Utilização	É permitida a utilização em espaços fechados e abertos				
Posição de montagem	qualquer				
Altitude de instalação	≤ 2 000 m acima NN > 2 000 m acima do nível do mar, é favor entrar em contacto connosco				
Temperatura ambiente	Standard:	 -40 °C até +80 °C (atuadores para operações de controlo com motores trifásicos) -40 °C até +70 °C (atuadores para operações de controlo com motores de corrente alternada) -40 °C até +60 °C (atuadores para serviço regular) 			
	Opções:	-60 °C até +60 °C 0 °C até +120 °C (atuadores para operações de controlo com motores trifásicos)			
	Para a vers	ão específica, ver a chapa de características do atuador			
Proteção da carcaça segundo norma EN 60529	Standard:	IP68 com motor trifásico/motor de corrente CA AUMA Em motores especiais, proteção de carcaça diferente: ver tipos de carcaça			
	Opção:	Compartimento de áreas de ligação adicionalmente selado contra o interior (duplamente selado)			
	A proteção da carcaça IP 68 cumpre os seguintes requisitos, de acordo com definição AUMA: • Altura de água: coluna de água máx. 8 m				
	Duração da submersão por água: máx. 96 horas				
	Até 10 acionamentos durante a submersão				
	O tipo de serviço regular não é possível durante uma inundação				
	Para a vers	ão específica, ver a chapa de características do atuador			
Grau de sujidade	Grau de su	jidade 4 (em estado fechado) segundo EN 50178			
Resistência a oscilações segundo IEC 60068-2-6	2 g, de 10 até 200 Hz Resistente a oscilações e vibrações durante o arranque ou falhas de funcionamento no equipamento. Este grau de resistência não implica que se trate de uma resistência permanente. Aplica-se a atuadores na versão AUMA NORM (com ficha AUMA, sem controle), não se aplica em combinação com caixas redutoras				
Proteção anti-corrosão	Standard:	KS: adequado para instalação em sistemas industriais, em centrais de abastecimento de água ou centrais elétricas em atmosfera com baixo nível de poluição, bem como em ambientes periódica ou frequentemente com uma concentração moderada de poluição (por ex. estações de tratamento de águas, indústria química)			
	Opção:	KX: adequado para instalação em ambientes com extrema concentração de humidade e de poluentes			
	KX-G: igual ao KX, porém, sem acabamento de alumínio (comp				
Pintura de proteção	Tinta em pó				
Cor	Standard:	: cinzento-prateado AUMA (similar a RAL 7037)			
	Opção:	Opção: Outras cores são possíveis sob solicitação			
Vida útil	Os atuadores da AUMA cumprem ou superam os requisitos de vida útil da EN 15714-2. Informações detalhadas sob consulta.				

Informações adicionais	
	Compatibilidade electromagnética (CEM): (2004/108/CE) Diretiva de baixa tensão: (2006/95/CE) Diretiva Máquinas: (2006/42/CE)

13. Lista de peças de reposição

13.1. Atuador de ¼ de volta SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2



Informação: a cada encomenda de peças de reposição, é favor especificar sempre o tipo de unidade e o nosso número de pedido (ver chapa de características). Só podem ser utilizadas peças de reposição originais AUMA. A utilização de outras peças fará expirar a garantia e eximirá o fabricante de qualquer tipo de responsabilidade. A representação das peças de reposição pode divergir do kit fornecido.

005.0 Veio de entrada Módulo 542.0 Volante com punho Módulo 005.1 Acoplamento do motor Módulo 553.0 Indicador de posição mecânico Módulo 005.3 Acoplamento manual 554.0 Casquilho conector do motor com chicote de cabos Módulo 006.0 Coroa Módulo 556.0 Potenciómetro para posicionador Módulo 017.0 Alavanca ajustável 557.0 Aquecedor Módulo 018.0 Segmento de dente Módulo 558.0 Transmissor intermitente com contactos de pino (sem disco de impulso e placa isoladora) Módulo 019.0 Engrenagem de coroa 559.0 Unidade de controlo com cabeças manométricas para interruptores de binário e interruptores Módulo 022.0 Acoplamento II para interruptor de binário Módulo 559.0 Unidade de controlo com transdutor manghético de deslocamento e de binário (MWG) para a versão não intrusiva, em combinação com controlo do atuador AUMATIC Módulo 560.0-1 Kit de interruptores para a direção Módu de lim de curso Módulo 560.0-1 Kit de interruptores para a direção Módulo FECHAR 023.0 Roda de aco	N.º Ref.	Descrição	Tipo	N.º Ref.	Descrição	Tipo
Acoplamento do motor Módulo 553.0 Indicador de posição mecânico Módulo 005.3 Acoplamento manual 554.0 Casquilho conector do motor com Módulo 556.0 Potenciómetro para posicionador Módulo 009.0 Redutor planetário lado do volante Módulo 556.1 Potenciómetro para posicionador Módulo 017.0 Alavanca ajustável 557.0 Aquecedor Módulo 018.0 Segmento de dente Módulo 558.0 Transmissor intermitente com contactos de pino (sem disco de impulso e placa isoladora) Unidade de controlo com cabeças manométricas para interruptores de binário Módulo 559.0 Unidade de controlo com transdutor magnético de deslocamento e de binário Módulo 559.0 Unidade de controlo com transdutor magnético de deslocamento e de binário Módulo	001.0	Carcaça	Módulo	539.0	Bujão	Módulo
D05.3 Acoplamento manual S54.0 Casquilho conector do motor com chicote de cabos Módulo S56.0 Potenciómetro para posicionador Módulo S56.1 Potenciómetro para posicionador Módulo S56.1 Potenciómetro sem embraiagem de atrito S67.0 Aquecedor Módulo S67.1 Aquecedor Módulo S67.0 Aquecedor S67.0 Aquecedor Módulo S67.0 Initiado de controlo com cabeças Módulo S67.0 Unidade de controlo com tabeças Módulo S67.0 Unidade de controlo com transdutor Módulo S67.0 Unidade de controlo com transdutor Módulo S67.0 Initiado S67.0 Agrico S67.0 S67.0 Agrico S67.0	005.0	Veio de entrada	Módulo	542.0	Volante com punho	
Chicote de cabos Chicote de cabos	005.1	Acoplamento do motor	Módulo	553.0	Indicador de posição mecânico	Módulo
009.0 Redutor planetário lado do volante Módulo 556.1 Potenciómetro sem embraiagem de atrito Módulo 017.0 Alavanca ajustável 557.0 Aquecedor Módulo 018.0 Segmento de dente Módulo 558.0 Transmissor intermitente com contactos de pino (sem disco de impulso e placa isoladora) Módulo controlo com cabeças manométricas para interruptores de binário e interruptores de binário e interruptores de binário e interruptores de binário (MWG) para a versão não intrusiva, em combia ação com controlo do atuador AUMATIC Módulo se fim de curso 559.0 Unidade de controlo com transdutor magnético de deslocamento e de binário (MWG) para a versão não intrusiva, em combia ação com controlo do atuador AUMATIC Módulo se fim de curso 560.0-1 Kit de interruptores para a direção Módulo atuador AUMATIC Módulo Se0.0-1 Kit de interruptores para a direção Módulo FECHAR	005.3	Acoplamento manual		554.0		Módulo
atrito	006.0	Coroa	Módulo	556.0	Potenciómetro para posicionador	Módulo
018.0 Segmento de dente Módulo 558.0 Transmissor intermitente com contactos de pino (sem disco de impulso e placa isoladora) Módulo 019.0 Engrenagem de coroa 559.0 Unidade de controlo com cabeças manométricas para interruptores de binário e interruptores Módulo 022.0 Acoplamento II para interruptor de binário Módulo 559.0 Unidade de controlo com transdutor magnético de deslocamento e de binário (MWG) para a versão não intrusiva, em combinação com controlo do atuador AUMATIC 023.0 Roda de acoplamento para interruptor de fim de curso Módulo 560.0-1 Kit de interruptores para a direção Módulo ABRIR Módulo 024.0 Roda propulsora para interruptor de fim de curso Módulo 560.0-2 Kit de interruptores para a direção Módulo FECHAR Módulo 025.0 Chapa de segurança Módulo 560.1 Interruptor para curso/binário Módulo 058.0 Chícote de cabos para condutor de proteção Módulo 560.2 Encapsulamento de interruptores 070.0 Motor (VD Motor incluindo Ref. N.º Módulo 566.0 Posicionador EWG/RWG Módulo 079.0 Redutor planetário, lado do motor (SQ/SQR 05.2 – SQ/SQR 14.2 para motores VD)	009.0	Redutor planetário lado do volante	Módulo	556.1		Módulo
contactos de pino (sem disco de impulso e placa isoladora) 19.0 Engrenagem de coroa 559.0 Unidade de controlo com cabeças manométricas para interruptores de binário e interruptores 022.0 Acoplamento II para interruptor de binário e interruptores 023.0 Roda de acoplamento para interruptor de fim de curso 024.0 Roda propulsora para interruptor de fim de curso 025.0 Chapa de segurança 026.0 Chicote de cabos para condutor de proteção 070.0 Motor (VD Motor incluindo Ref. N.º O79.0) 079.0 Redutor planetário, lado do motor (SQ/SQR 05.2 – SQ/SQR 14.2 para motores VD) 155.0 Engrenagem de redução Módulo M	017.0	Alavanca ajustável		557.0	Aquecedor	Módulo
manométricas para interruptores de binário e interruptores de de controlo com transdutor magnético de deslocamento e de binário (MWG) para a versão não intrusiva, em combinação com controlo do atuador AUMATIC O23.0 Roda de acoplamento para interruptor de fim de curso Módulo 560.0-1 Kit de interruptores para a direção ABRIR Módulo 560.0-2 Kit de interruptores para a direção Módulo FECHAR Módulo 560.1 Interruptor para curso/binário Módulo 560.2 Encapsulamento de interruptores Módulo 560.2 Encapsulamento de interruptores Módulo 560.2 Encapsulamento de interruptores Módulo O79.0 Motor (VD Motor incluindo Ref. N.º Módulo 566.1 Potenciómetro para RWG sem embraiagem de atrito Módulo 566.1 Potenciómetro para RWG sem embraiagem de atrito Módulo 560.0 Ficha (completamente equipada) Módulo 566.1 Embraiagem de atrito para RWG Módulo 560.0 Ficha (completamente equipada) Módulo 567.1 Embraiagem de atrito para potenciómetro Módulo 560.0 Peça de pino sem pinos de contacto Módulo 583.0 Acoplamento do motor, Iado do motor Módulo 560.0 Contacto de bucha para o controlo Módulo 584.0 Mola de retenção para acoplamento	018.0	Segmento de dente	Módulo	558.0	contactos de pino (sem disco de	Módulo
binário binário magnético de deslocamento e de binário (MWG) para a versão não intrusiva, em combinação com controlo do atuador AUMATIC 023.0 Roda de acoplamento para interruptor de fim de curso 024.0 Roda propulsora para interruptor de fim de curso 025.0 Chapa de segurança 025.0 Chapa de segurança 026.0 Chicote de cabos para condutor de proteção 027.0 Motor (VD Motor incluindo Ref. N.º 079.0) 027.0 Redutor planetário, lado do motor (SQ/SQR 05.2 – SQ/SQR 14.2 para motores VD) 155.0 Engrenagem de redução 1560.1 Rit de interruptores para a direção Módulo FECHAR 1560.2 Encapsulamento de interruptores proteção 1560.3 Posicionador EWG/RWG 1560.4 Potenciómetro para RWG sem embraiagem de atrito 1550.5 Engrenagem de redução 1560.6 Placa do posicionador para RWG 1560.7 Placa do posicionador para RWG 1560.8 Picha (completamente equipada) 1560.9 Peça de pino sem pinos de contacto 1560.0 Módulo 1560.1 Pino para acoplamento do motor (Módulo Soula Pino para acoplamento do motor Módulo Soula Pino para acoplamento do motor Módulo Soula Contacto de bucha para o controlo 1584.0 Mola de retenção para acoplamento	019.0	Engrenagem de coroa		559.0	manométricas para interruptores de	Módulo
de fim de curso Roda propulsora para interruptor de fim de curso Chapa de segurança Chicote de cabos para condutor de proteção Módulo Módulo Módulo S60.0-2 Kit de interruptores para a direção Módulo FECHAR Módulo S60.1 Interruptor para curso/binário Módulo S60.2 Encapsulamento de interruptores Módulo Toro.0 Motor (VD Motor incluindo Ref. N.º Módulo Módu	022.0		Módulo	559.0	magnético de deslocamento e de binário (MWG) para a versão não intrusiva, em combinação com controlo	Módulo
fim de curso Chapa de segurança Módulo 560.1 Interruptor para curso/binário Módulo 560.2 Encapsulamento de interruptores Chicote de cabos para condutor de proteção Módulo Motor (VD Motor incluindo Ref. N.º Módulo 079.0) Redutor planetário, lado do motor (SQ/SQR 05.2 – SQ/SQR 14.2 para motores VD) Segurança Módulo	023.0		Módulo	560.0-1		Módulo
058.0Chicote de cabos para condutor de proteçãoMódulo560.2Encapsulamento de interruptores070.0Motor (VD Motor incluindo Ref. N.º 079.0)Módulo 079.0)Posicionador EWG/RWGMódulo 079.0079.0Redutor planetário, lado do motor (SQ/SQR 05.2 – SQ/SQR 14.2 para motores VD)Módulo 566.1Potenciómetro para RWG sem embraiagem de atritoMódulo embraiagem de atrito155.0Engrenagem de reduçãoMódulo 566.2Placa do posicionador para RWG Módulo 501.0Módulo 566.3Chicote de cabos para RWG Módulo 501.0501.0Ficha (completamente equipada)Módulo 567.1Embraiagem de atrito para potenciómetroMódulo 503.0Acoplamento do motor, lado do motor Módulo 503.0502.0Peça de pino sem pinos de contacto Módulo 503.0Sa3.1Pino para acoplamento do motor Módulo 504.0504.0Contacto de bucha para o motor584.0Mola de retenção para acoplamento	024.0		Módulo	560.0-2		Módulo
proteção 070.0 Motor (VD Motor incluindo Ref. N.º 079.0) 079.0 Redutor planetário, lado do motor (SQ/SQR 05.2 – SQ/SQR 14.2 para motores VD) 155.0 Engrenagem de redução Módulo 566.1 Potenciómetro para RWG sem embraiagem de atrito Módulo 566.2 Placa do posicionador para RWG Módulo 500.0 Tampa Módulo 566.3 Chicote de cabos para RWG Módulo 501.0 Ficha (completamente equipada) Módulo M	025.0	Chapa de segurança	Módulo	560.1	Interruptor para curso/binário	Módulo
079.0 Redutor planetário, lado do motor (SQ/SQR 05.2 – SQ/SQR 14.2 para motores VD) 155.0 Engrenagem de redução Módulo 566.2 Placa do posicionador para RWG Módulo 500.0 Tampa Módulo 566.3 Chicote de cabos para RWG Módulo 501.0 Ficha (completamente equipada) Módulo 567.1 Embraiagem de atrito para Módulo 502.0 Peça de pino sem pinos de contacto Módulo 583.0 Acoplamento do motor, lado do motor Módulo 504.0 Contacto de bucha para o motor 584.0 Mola de retenção para acoplamento	058.0		Módulo	560.2	Encapsulamento de interruptores	
(SQ/SQR 05.2 – SQ/SQR 14.2 para motores VD) 155.0 Engrenagem de redução Módulo 566.2 Placa do posicionador para RWG Módulo 500.0 Tampa Módulo 566.3 Chicote de cabos para RWG Módulo 501.0 Ficha (completamente equipada) Módulo 567.1 Embraiagem de atrito para módulo 502.0 Peça de pino sem pinos de contacto Módulo 583.0 Acoplamento do motor, lado do motor Módulo 503.0 Contacto de bucha para o controlo Módulo 583.1 Pino para acoplamento do motor Módulo 504.0 Contacto de bucha para o motor 584.0 Mola de retenção para acoplamento	070.0		Módulo	566.0	Posicionador EWG/RWG	Módulo
500.0TampaMódulo566.3Chicote de cabos para RWGMódulo501.0Ficha (completamente equipada)Módulo567.1Embraiagem de atrito para potenciómetroMódulo502.0Peça de pino sem pinos de contactoMódulo583.0Acoplamento do motor, lado do motorMódulo503.0Contacto de bucha para o controloMódulo583.1Pino para acoplamento do motorMódulo504.0Contacto de bucha para o motor584.0Mola de retenção para acoplamento	079.0	(SQ/SQR 05.2 – SQ/SQR 14.2 para	Módulo	566.1		Módulo
501.0Ficha (completamente equipada)Módulo567.1Embraiagem de atrito para potenciómetroMódulo502.0Peça de pino sem pinos de contactoMódulo583.0Acoplamento do motor, lado do motor, lado do motorMódulo503.0Contacto de bucha para o controloMódulo583.1Pino para acoplamento do motorMódulo504.0Contacto de bucha para o motor584.0Mola de retenção para acoplamento	155.0	Engrenagem de redução	Módulo	566.2	Placa do posicionador para RWG	Módulo
502.0Peça de pino sem pinos de contactoMódulo583.0Acoplamento do motor, lado do motorMódulo503.0Contacto de bucha para o controloMódulo583.1Pino para acoplamento do motorMódulo504.0Contacto de bucha para o motor584.0Mola de retenção para acoplamento	500.0	Tampa	Módulo	566.3	Chicote de cabos para RWG	Módulo
503.0Contacto de bucha para o controloMódulo583.1Pino para acoplamento do motorMódulo504.0Contacto de bucha para o motor584.0Mola de retenção para acoplamento	501.0	Ficha (completamente equipada)	Módulo	567.1		Módulo
504.0 Contacto de bucha para o motor 584.0 Mola de retenção para acoplamento	502.0	Peça de pino sem pinos de contacto	Módulo	583.0	Acoplamento do motor, lado do motor	Módulo
	503.0	Contacto de bucha para o controlo	Módulo	583.1	Pino para acoplamento do motor	Módulo
	504.0	Contacto de bucha para o motor		584.0	,	
505.0 Contacto de pino para o controlo Módulo 596.0 Flange do acoplamento com limitador Módulo de curso	505.0	Contacto de pino para o controlo	Módulo	596.0		Módulo
506.0 Contacto de pino para o motor Módulo 612.0 Bujão do limitador de curso Módu	506.0	Contacto de pino para o motor	Módulo	612.0	Bujão do limitador de curso	Módulo
507.0 Tampa para ligação elétrica Módulo S1 Conjunto de vedações, pequeno Conju	507.0	Tampa para ligação elétrica	Módulo	S1	Conjunto de vedações, pequeno	Conjunto
525.0 Acoplamento Módulo S2 Conjunto de vedações, grande Conju	525.0	Acoplamento	Módulo	S2	Conjunto de vedações, grande	Conjunto

14. Certificados

14.1. Declaração de montagem e declaração de conformidade CE

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim, Germany www.auma.com Tel +49 7631 809-0 Fax +49 7631 809-1250 Riester@auma.com



Declaração de montagem original para máquinas incompletas (CE-RL 2006/42/CE) e declaração de conformidade CE segundo as diretivas CEM e de Baixa Tensão

para os atuadores elétricos AUMA das séries

Atuadores multi-voltas

SA 07.2 - SA 16.2 e SAR 07.2 - SAR 16.2

Atuadores de 1/4 de volta

SQ 05.2 - SQ 14.2 e SQR 05.2 - SQR 14.2

nas versões AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC ou AUMATIC.

A AUMA Riester GmbH & Co. KG declara, como fabricante, que os atuadores multi-voltas e de ¼ de volta acima mencionados cumprem os seguintes requisitos básicos da diretiva Máquinas 2006/42/CE: Anexo I, alíneas 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.7, 1.5.1, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas no âmbito da diretiva Máquinas:

EN ISO 12100: 2010

EN ISO 5211: 2001

EN ISO 5210: 1996

O fabricante obriga-se a fornecer, por via eletrónica, a documentação sobre a máquina incompleta às entidades nacionais competentes se estas o solicitarem. Foram criadas as documentações técnicas especiais pertencentes à máquina, segundo o anexo VII parte B.

Os atuadores multi-voltas e de ¼ de volta AUMA são destinados a serem montados em válvulas. Não é permitida a colocação em funcionamento até que seja garantido que a máquina completa, na qual os atuadores multi-voltas e de ¼ de volta AUMA estão instalados, cumprem as determinações da diretiva comunitária 2006/42/CE.

Pessoa autorizada para a documentação: Peter Malus, Aumastraße 1, D-79379 Muellheim

Os atuadores multi-voltas e de ¼ de volta, como máquinas incompletas, continuam a cumprir aos requisitos das seguintes diretivas europeias e regulamentações legais nacionais destas derivadas, bem como as respetivas seguintes normas harmonizadas:

(1) Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (CEM) (2004/108/CE)

EN 61000-6-4: 2007 / A1: 2011 EN 61000-6-2: 2005 / AC: 2005

(2) Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/CE)

EN 60204-1: 2006 / AC: 2010 EN 60034-1: 2010 / AC: 2010

EN 50178: 1997

Muellheim, 2014-01-01

H. Newerla, Gerente

Esta declaração não inclui garantias. As informações de segurança apresentadas na documentação fornecida com o produto têm que ser cumpridas. Perda da validade desta declaração se forem feitas modificações no aparelho sem consentimento prévio.

Y006.332/047/pt

Índice alfabético Identificação 7 A Indicação de funcionamento 20 A Indicador de posição 33 A coessórios (ligação elétrica) 17 Indicador de posição 30 Ano de fabricação 8 Indicador de posição 30 Aplicação de suporte 8 Indicador de posição 20 Aplicação de suporte AlMMA 8 Informações de segurança 4 Apoio ao cliente 37 Aquacimento do motor 16 Area de utilização 5 Interruptor de fim de curso 13 15 25 28 Area de utilização 5 Interruptor de fim de curso 13 25 28 Area de utilização 5 Interruptor de fim de curso 13 15 25 28 Area de utilização 7 13 15 15 18 18 12 13 11 13 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12<			1	
Acessórios (ligação elétrica) Ano de fabricação Ano de fabricação Ano de fabricação Ano de fabricação Aplicação de suporte Apois ac desprização Aplicação de suporte Apois ac de aplicação Apois ac de aplicação Area de aplicação Area de aplicação Area de aplicação Area de utilização Area de aplicação Area de utilização Area de aplicação Area de utilização Area de utilização Area de aplicação Area de utilização Area de aplicação Area de utilização Area de aplicação Area de utilização Area de utilização Area de aplicação Area de aplicação Area de utilização Area de utilização Area de aplicação Area de utilização Area de aplicação Area de utilização Area de aplicação Area de utilização Area de aplicação Area de aplicação Area de utilização	Índice alfabético		- Identificação	7
Acessórios (ligação elétrica) Ano de fabricação Ano de fabricação Ano de fabricação Aplicação de suporte AUMA Apoia oa cliente Apoia oa cliente Area de aplicação Armazenamento Area de aplicação Armazenamento Assistência técnica Certificado de inspeção Consumo de corrente Dados do Código da Matriz Dados técnicos Dados técnicos Dados técnicos do Interruptores Declaração de montagem Augulatores Declaração de montagem Augulatores Declaração de montagem Augulatores Declaração de montagem Augulatores Declaração de de montagem Augulatores Declaração de de inspeção Certificado Certificado de inspeção Certificado de inspeção Consumo de corrente Consumo de corrent	Λ.		Indicação de funcionamento	
Ano de fabricação Aplicação de suporte Aplicação A		17		
Ano de fabrico				20, 33
Aplicação de suporte AJMA Apoio ao cliente Aplicação de suporte AJMA Apoio ao cliente Area de aplicação Area de aplicação Area de aplicação Area de aplicação Area de utilização Assistência técnica Brandamento Assistência técnica C C Interruptor de fim de curso Interruptor de fim de curso DUO Assistência técnica Interruptor em tandem Interruptores de binário Interruptores térmicos 36 Certificado de inspeção Brandamento Acertificado de inspeção Brandamento Acertificado de inspeção Brandamento Branda				
Aplicação de suporte AUMA Apoi ao cilente Aquecimento do motor Aquecimento do motor Area de aplicação Area de dilização Armazenamento Assistência técnica C C Caixilho de retenção Certificado de inspeção Beclardafo Colocação em funcionamento Colocação de controidade Colocação em colocação Colocação em colocação Colocação de montagem Colocação colocação Colocação em colocação Col		8		
Apoio a cilente 37 Informaçua le ras segurança/alertas 1 Aquecimento do motor 16 Interruptor de fim de curso 13, 25, 28 Area de aplicação 5 Interruptor de fim de curso 26 Area de utilização 5 Interruptor de fim de curso 26 Area de utilização 37 Interruptor em tandem 13 Assistência técnica 37 Interruptor em tandem 13 Caixilho de retenção 8 L Certificado de inspeção 8 L Certificados 44 LED de sinalização da posição final Interruptores de binário 13 Colocação em funcionamento 4 22 Ligação à terra 18 Consumo de corrente 13 Ligação selétricas 13 Dados do Código da Matriz 8 Limitadores de binário 24 Dados técnicos dos cost decinicos 39 Limitadores de binário 24 Declaração de montagem 44 Mensagens 24 Declaração de montagem 44 Mensagens 21 Declaração		8		
Aguecimento do motor Area de aplicação Area de aplicação Area de aplicação Area de utilização DUO Assistência técnica Calkiho de retenção Area de utilização de inspeção Area de utilização de utilização de mortage de turso Area de utilização de uriso Area de utilização Area de utilização de uriso Area de utilização de uriso Area de utilização de uriso Area de utilização Area de utilização Area de utilização Area de utilização de uriso Area de binário Area de uriso Area de uriso Area de uriso Area de binário Area de binário Area de binário Area de proteção Area de uriso Area de ligações Area de binário Area de proteção Area de ligações Area de binário Area de proteção Area de ligações Area de binário Area de proteção Area de ligações Area de binário Area de proteção Area de ligações Area de binário Area de proteção Area de ligações Area de binário Area de proteção Area de ligações Area de binário Area de proteção Area de ligações Area de liga			•	4
Área de aplicação 4 Interruptor de fim de curso 13 , 25 , 28 Area de utilização 5 Interruptor de fim de curso 26 Armazenamento 9 DUO 26 Assistência técnica 37 Interruptor em tandem 13 Caxiliho de retenção 17 Interruptor es térmicos 36 Certificado de inspeção 8 L Certificados 44 L Certificado de características 7 , 13 posição final Clolocação em funcionamento 4 , 22 Ligação à terra 18 18 Cloracção em funcionamento 4 , 22 Ligações elétricas 13 13 13 13 14 LED de sinalização da da terra 18	•			10
Aréa de Utilização			•	
Armazenamento C	Área de utilização	5		
Assistência técnica 37	Armazenamento	9		20
Caixilho de retenção 17 Interruptores de binário 13 Cartificado de inspeção 8 L Certificados 44 LED de sinalização da 30 Chapa de características 7, 13 posição final 10 Colocação em funcionamento 4, 22 Ligação à terra 18 Consumo de corrente 13 Ligações elétricas 13 Dados do Código da Matriz 8 Limitadores de binário 24 Dados técnicos 39 Lista de peças de reposição 42 Dados técnicos dos interruptores 4 Manutenção 42 Declaração de conformidade 44 Manutenção 4, 37, 37 CE Medidas de proteção 4 Declaração de montagem 44 Mensagens 21 Declaração de montagem 44 Mensagens 21 Designação da unidade 7 Montrização térmica 36 Disco indicador 20, 33 N° de comissionamento 7, 8 Eliminação 37 N° de pedido 7, 8<	Assistência técnica	37		13
Caixilho de retenção 17 Interruptores térmicos 36 Certificado de inspeção 8 L Certificados 44 LED de sinalização da posição final 30 Colocação em funcionamento 4 · 22 Ligação à terra 18 Consumo de corrente 13 Ligação à terra 18 Dados do Código da Matriz 8 Limitadores de binário 24 Dados técnicos 39 Lista de peças de reposição 42 Dados técnicos dos 40 Lubrificação 37 interruptores Manutenção 4 · 37 · 37 Declaração de conformidade 44 Manutenção 4 · 37 · 37 CE Medidas de proteção 4 Disco indicador 20 · 33 Montagem 10 Disco indicador 20 · 33 Montagem 10 Duble Sealed 18 N No de fábrica 8 Eliminação de falhas 35 N° de série 7 · 8 Eliminação de falhas 35 N° de série 7 · 8				
Certificado de inspeção 8 8		47	•	
Certificados 44 (Chapa de características) 7, 13 (Docação em funcionamento) LED de sinalização da posição final (Colocação em funcionamento) 30 (Docação em funcionamento) 18 (Docação em funcionamento) 24 (Docação em funcionamento			menuptores termioes	00
Chapa de características 7, 13 Desigão final posição de terre de final posição de montagem posição posição final posição posições intermédias posições intermédias posições intermédias posições posições intermédias posições p	· •		L	
Colocação em funcionamento 4 , 22 Ligação à terra 18 Consumo de corrente 13 Ligação à terra 13 D Limitadores de binário 24 Dados do Código da Matriz 8 Limitadores de curso 22 Dados técnicos dos interruptores 40 Lubrificação 37 Declaração de conformidade 44 Manutenção 4 , 37 , 37 CE Medidas de proteção 4 Declaração de montagem 44 Mensagens 21 Designação da unidade 7 Medidas de proteção 4 Designação da unidade 7 Monitorização térmica 36 Disco indicador 20 , 33 Normas 21 Disco indicador 20 , 33 Normas 2 Double Sealed 18 N N.º de fábrica 8 Eliminação de falhas 35 N.º de fábrica 8 Eliminação de falhas 35 N.º de série 7 . 8 Esquema elétrico 8 , 13 O Operação de teste de funcionamen			LED de sinalização da	30
Consumo de corrente 13 Ligações elétricas 13 D Ligações elétricas 13 Dados do Código da Matriz 8 Limitadores de binário 24 Dados técnicos 39 Lista de peças de reposição 42 Dados técnicos dos 40 Lubrificação 37 interruptores M M M Declaração de conformidade 44 Medidas de proteção 4, 37, 37 CE Medidas de proteção 4 37 37 Declaração de montagem 44 Medidas de proteção 4 37, 37 Designação da unidade 7 Mensagens 21 36			posição final	
D Ligrações de binário 24 Dados do Código da Matriz 8 Limitadores de binário 24 Dados técnicos 39 Lista de peças de reposição 42 Dados técnicos dos interruptores 40 Lubrificação 37 Declaração de conformidade 44 Manutenção 4, 37, 37 CE 4 Medidas de proteção 4 Declaração de montagem 44 Mensagens 21 Designação da unidade 7 Mensagens 21 Diretivas 4 Monitorização térmica 36 Disco indicador 20, 33 Monitorização térmica 36 Disco indicador 20, 33 N.º de comissionamento 7, 8 Eliminação 37 N.º de fábrica 8 Eliminação 6 fábrica 8 Eliminação 8, 13 O Embalagem 9 N.º de série 7, 8 Entrutura intermédia 18 Operação de teste de funcionamento 27 Faixa de binário 7			Ligação à terra	18
Dados do Código da Matriz 8 Limitadores de curso 22 Dados técnicos 39 Lista de peças de reposição 42 Dados técnicos dos interruptores 40 Lubrificação 37 Interruptores M Manutenção 4 , 37 , 37 Declaração de conformidade 44 Menidas de proteção 4 Declaração de montagem 44 Menidas de proteção 4 Declaração de montagem 44 Menisagens 21 Designação da unidade 7 Monitagem 21 Disco indicador 20 , 33 Monitagem 10 Disco indicador 20 , 33 Montagem 10 Duble Sealed 18 N N.º de comissionamento 7 , 8 Eliminação 37 N.º de fábrica 8 Eliminação de falhas 35 N.º de série 7 , 8 Esquema de ligações 13 Normas 4 Esquema elétrico 8 , 13 Operação de teste de funcionamento 27 Faixa de binário 7	Consumo de corrente	13	- -	13
Bados técnicos 39 Lista de peças de reposição 42 Dados técnicos dos 40 Lubrificação 37 interruptores M Manutenção 4 , 37 , 37 Declaração de conformidade 44 Medidas de proteção 4 Designação da unidade 7 Medidas de proteção 4 Designação da unidade 7 Monitorização térmica 36 Diretivas 4 Monatagem 10 Disco indicador 20 , 33 Montagem 10 Double Sealed 18 N.º de comissionamento 7 , 8 Eliminação 37 N.º de fábrica 8 Eliminação 37 N.º de fábrica 8 Eliminação de falhas 35 N.º de série 7 , 8 Esquema de ligações 13 N.º de série 7 , 8 Esquema de ligações 13 Operação 4 , 19 EWG 28 Operação de teste de funcionamento 0peração inversa (20 - 0/4 29 Faixa de binário 7 7	D		Limitadores de binário	
Dados técnicos 39 Lista de peças de reposição 42 Dados técnicos dos interruptores 40 Lubrificação 37 Declaração de conformidade 44 Manutenção 4, 37, 37 CE Medidas de proteção 4 Declaração de montagem 44 Mensagens 21 Designação da unidade 7 Monitorização térmica 36 Disco indicador 20, 33 Montagem 10 Disco indicador 20, 33 Montagem 10 Double Sealed 18 N.º de comissionamento 7, 8 Medidas de proteção 4 4 4 Duble Sealed 18 N.º de comissionamento 7 8 Montagem 10 N.º de fábrica 8 8 10 7 8 N.º de pédido 7, 8 N.º de pédido 7, 8 N.º de série 7, 8 N.º de pédido 9, 7, 8 N.º de pédido 9, 78 N.º de pédido <td>Dados do Código da Matriz</td> <td>8</td> <td></td> <td></td>	Dados do Código da Matriz	8		
Interruptores Declaração de conformidade CE Declaração de montagem Designação da unidade Disco indicador Double Sealed E E E Iliminação Biliminação B				
Declaração de conformidade CE 44 Manutenção 4 , 37 , 37 , 37	Dados técnicos dos	40	Lubrificação	37
Declaração de conformidade 44 Manutenção 4 , 37 , 37 , 37	interruptores		M	
CE Medidas de proteção 4 Declaração de montagem 44 Mensagens 21 Designação da unidade 7 Monitorização térmica 36 Diretivas 4 Montagem 10 Disco indicador 20, 33 Montagem 10 Double Sealed 18 N Montagem 10 E N.º de comissionamento 7, 8 8 Eliminação 37 N.º de fábrica 8 Eliminação de falhas 35 N.º de série 7, 8 Eliminação de falhas 35 N.º de série 7, 8 Esquema de ligações 13 O 1 Esquema elétrico 8, 13 O 1 Estrutura intermédia 18 Operação de teste de funcionamento 27 F Paixa de binário 7 MA) 29 Faixa de binário 7 7 MA) 29 Faixa de de ilimentação 13 Operação manual 19 Fonte de alimentação	Declaração de conformidade	44		A 37 37
Decidração de montagem 44 Mensagens 21 Designação da unidade 7 Monitorização térmica 36 Disco indicador 20, 33 Montagem 10 Disco indicador 20, 33 Montagem 10 Double Sealed 18 N.º de comissionamento 7, 8 E N.º de fábrica 8 Eliminação 37 N.º de pedido 7, 8 Eliminação de falhas 35 N.º de pedido 7, 8 Embalagem 9 Normas 4 Esquema de ligações 13 O 13 Esquema elétrico 8, 13 O 14 Estrutura intermédia 18 Operação de teste de funcionamento 27 F 7 Fexica de binário 7 7 Failxa de binário 7 7 Operação inversa (20 - 0/4 mA) 29 Fonte de alimentação 13 P Posicionador eletrónico 28, 31 Forquência de rede 13 P Posicionador eletrónico	CE			
Designação da Unidade 7 Monitorização térmica 36 Diretivas 4 Monitorização térmica 36 Disco indicador 20, 33 Nontagem 10 Double Sealed 18 Nontagem 10 E Image: Properties of the prop	Declaração de montagem	44		
Directivas 4 Montagem 10 Disco indicador 20, 33 Nontagem 10 Double Sealed 18 Nontagem 10 E Nontagem 10 Eliminação 37 Nontagem 8 Eliminação de falhas 35 Nontagem 8 Eliminação de falhas 35 Nontagem 7 8 Esquema de ligações 13 Normas 4 4 Esquema de ligações 13 O 10 <td< td=""><td>Designação da unidade</td><td></td><td></td><td></td></td<>	Designação da unidade			
Disco indicador 20 , 33 N Double Sealed 18 N E N.º de comissionamento 7 , 8 Eliminação 37 N.º de fábrica 8 Eliminação de falhas 35 N.º de pedido 7 , 8 Embalagem 9 N.º de série 7 , 8 Esquema de ligações 13 Normas 4 Esquema elétrico 8 , 13 O C Estrutura intermédia 18 Operação 4 , 19 EWG 28 Operação de teste de funcionamento 27 Faixa de binário 7 Paixa de binário 7 MA) 29 Falha 35 Operação inversa (20 - 0/4 mA) 29 19 Fonte de alimentação 13 Poperação manual 19 Frequência de rede 13 P Posicionador eletrónico 28 , 31 Forações intermédias 26 Posicionador EWG 38 Grau de proteção 7 , 41 Posicionador RWG 31 Posicio				
E Iliminação 37 N.º de comissionamento 7, 8 Eliminação de falhas 35 N.º de pedido 7, 8 Embalagem 9 N.º de série 7, 8 Embalagem 9 Normas 4 Esquema de ligações 13 Esquema elétrico 8, 13 O Estrutura intermédia 18 Operação de teste de 27 funcionamento Operação inversa (20 - 0/4 29 Faixa de binário 7 Falha 35 Operação manual 19 Frequência de rede 13 Frequência de rede 13 Fusíveis a cargo do cliente 7, 41 Posicionador eletrónico 28, 31 Fosicionador EWG 28 Posicionador EWG 28 Posicionador EWG 31 Posicionador EWG 31 Posicionador EWG 31 Posições intermédias 28 Potenciómetro 31 Proteção anti-corrosão 9, 41 Proteção de curto-circuito 13		20, 33	Workagem	10
Eliminação 37 N.º de fábrica 8 Eliminação de falhas 35 N.º de pedido 7, 8 Embalagem 9 Normas 4 Esquema de ligações 13 Esquema elétrico 8, 13 OCEstrutura intermédia 18 Operação 4, 19 EWG 28 Operação de teste de 127 funcionamento Operação inversa (20 - 0/4 29 Falha 35 Operação manual 19 Operação motorizada 19 Frequência de rede 13 Fusíveis a cargo do cliente 7, 41 Posições intermédias 28 Posicionador eletrónico 28, 31 Posicionador EWG 28 Posicionador RWG 28 Posições intermédias 26 Potenciómetro 31 Proteção anti-corrosão 9, 41 Proteção anti-corrosão 9, 41 Proteção de curto-circuito 13	Double Sealed	18	N	
Eliminação de falhas 35 N.º de pedido 7, 8 Eliminação de falhas 35 N.º de série 7, 8 Embalagem 9 Normas 4 Esquema de ligações 13 Pormas 4 Esquema elétrico 8, 13 O Estrutura intermédia 18 Operação de teste de 27 funcionamento Operação inversa (20 - 0/4 29 Faixa de binário 7 MA) Operação manual 19 Fonte de alimentação 13 Operação motorizada 19 Frequência de rede 13 Fusíveis a cargo do cliente 13 POSICIONADO 28, 31 POSICIONADO EWG 28 POSICIONADO EWG 28 POSICIONADO EWG 28 POSICIONADO RWG 31 POSICIONADO RWG	_		N.º de comissionamento	7,8
Eliminação de falhas 35 N.º de pédido 7 , 8 Embalagem 9 Nº de série 7 , 8 Esquema de ligações 13 O Estrutura intermédia 18 Operação 4 , 19 EWG 28 Operação de teste de funcionamento 27 F funcionamento Operação inversa (20 - 0/4 mA) 29 Falha 35 Operação manual 19 Fonte de alimentação 13 Operação motorizada 19 Frequência de rede 13 P Fusíveis a cargo do cliente 13 P G Posicionador eletrónico 28 , 31 Posicionador EWG 28 Grau de proteção 7 , 41 Posicionador RWG 31 Posições intermédias 26 Potenciómetro 31 Proteção anti-corrosão 9 , 41 Proteção de curto-circuito 13		27	N.º de fábrica	8
Embalagem 9 N.º de serie 7 , 8 Esquema de ligações 13 Normas 4 Esquema elétrico 8 , 13 O Estrutura intermédia 18 Operação 4 , 19 EWG 28 Operação de teste de funcionamento 27 Faixa de binário 7 Operação inversa (20 - 0/4 mA) 29 Falha 35 Operação manual operação manual 19 Fonte de alimentação 13 Operação motorizada 19 Frequência de rede 13 P Fusíveis a cargo do cliente 13 P G Posicionador eletrónico 28 , 31 Posicionador EWG 28 Posicionador RWG 31 Posições intermédias 26 Potenciómetro 31 Proteção anti-corrosão 9 , 41 Proteção de curto-circuito 13			N.º de pedido	
Esquema de ligações 13 Esquema elétrico 8 , 13 O Estrutura intermédia 18 Operação 4 , 19 EWG 28 Operação de teste de funcionamento 27 Faixa de binário 7 MA) 29 Falha 35 Operação inversa (20 - 0/4 mA) 29 Fonte de alimentação 13 Operação manual Operação motorizada 19 Frequência de rede 13 P Fusíveis a cargo do cliente 13 P G Posicionador eletrónico 28 , 31 Posicionador EWG 28 Grau de proteção 7 , 41 Posicionador RWG 31 Posições intermédias 26 Potenciómetro 31 Proteção anti-corrosão 9 , 41 Proteção de curto-circuito 13			N.º de série	7,8
Esquema elétrico 8 , 13 O Estrutura intermédia 18 Operação 4 , 19 EWG 28 Operação de teste de funcionamento 27 F Operação inversa (20 - 0/4 mA) 29 Falha 35 Operação manual 19 Fonte de alimentação 13 Operação motorizada 19 Frequência de rede 13 P Fusíveis a cargo do cliente 13 P G Posicionador eletrónico 28 , 31 Posicionador EWG 28 Posições intermédias 26 Posições intermédias 26 Potenciómetro 31 Proteção anti-corrosão 9 , 41 Proteção de curto-circuito 13	<u> </u>		Normas	4
Estrutura intermédia 18 Operação 4 , 19 EWG 28 Operação de teste de funcionamento 27 F Operação inversa (20 - 0/4 mA) 29 Falha 35 mA) Operação manual 19 Fonte de alimentação 13 mA) Operação motorizada 19 Frequência de rede 13 manual Percuência do rede 13 manual Percuência do rede 19 Fusíveis a cargo do cliente 13 manual Percuência do redero redero rescionador eletrónico 28 manual 31 manual 28 manual 28 manual 28 manual 28 manual 28 manual 29 manual 20 manu			0	
EWG 28 Operação de teste de funcionamento 27 F funcionamento Operação inversa (20 - 0/4 29 Faixa de binário 7 mA) 29 Falha 35 Operação inversa (20 - 0/4 29 Fonte de alimentação 13 Operação manual 19 Frequência de rede 13 P Fusíveis a cargo do cliente 13 P G Posicionador eletrónico 28, 31 Posicionador EWG 28 Posicionador RWG 31 Posições intermédias 26 Potenciómetro 31 Proteção anti-corrosão 9, 41 Proteção de curto-circuito 13	•			4 10
Faixa de binário Falha Fonte de alimentação Frequência de rede Fusíveis a cargo do cliente G Grau de proteção F7, 41 Final A B B FONSICION A B FO				
Faixa de binário Falha Falha Fonte de alimentação Frequência de rede Fusíveis a cargo do cliente G Grau de proteção Frau de proteção Frequência Fusíveis a cargo Frequência Fusíveis F	2110	20		21
Faixa de binario Falha Falha Fonte de alimentação Frequência de rede Fusíveis a cargo do cliente G Grau de proteção Frau de proteção Forau de proteção Fora	F			20
Falna Fonte de alimentação Frequência de rede Fusíveis a cargo do cliente G Grau de proteção Frau de proteção Forau de	Faixa de binário	7		25
Frequência de rede Fusíveis a cargo do cliente G Grau de proteção 7 , 41 Posicionador eletrónico Posicionador EWG Posicionador RWG Posicionador RWG Posições intermédias Potenciómetro Proteção anti-corrosão 9 , 41 Proteção de curto-circuito	Falha		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19
Frequência de rede Fusíveis a cargo do cliente 13 P Posicionador eletrónico 28, 31 Posicionador EWG Posicionador RWG Posicionador RWG Posições intermédias Potenciómetro Poteção anti-corrosão 9, 41 Proteção de curto-circuito				
Grau de proteção 7 , 41 Posicionador eletrónico 28 , 31 Posicionador EWG 28 Posicionador RWG 31 Posições intermédias 26 Potenciómetro 31 Proteção anti-corrosão 9 , 41 Proteção de curto-circuito 13				. •
Grau de proteção 7 , 41 Posicionador EWG Posicionador RWG 31 Posições intermédias Potenciómetro 31 Proteção anti-corrosão 9 , 41 Proteção de curto-circuito 13	Fusíveis a cargo do cliente	13	Р	
Grau de proteção 7 , 41 Posicionador EWG 28 Posicionador RWG 31 Posições intermédias 26 Potenciómetro 31 Proteção anti-corrosão 9 , 41 Proteção de curto-circuito 13	C		Posicionador eletrónico	28, 31
Posições intermédias 26 Potenciómetro 31 Proteção anti-corrosão 9 , 41 Proteção de curto-circuito 13		7 /11		
Potenciómetro 31 Proteção anti-corrosão 9, 41 Proteção de curto-circuito 13	Grad de proteção	1,41		
Proteção anti-corrosão 9 , 41 Proteção de curto-circuito 13				
Proteção de curto-circuito 13				
,				
Proteção do motor 36				
			Proteção do motor	36

Q Qualificação do pessoal	4
R Reciclagem Reparação Retardamento do desligamento RWG	37 37 13 31
S Seções transversais de ligação Sensor EWG Sentido de rotação Sinalização da posição final	14 28 27 30
T Tamanho Tamanho da flange Tampa de proteção Temperatura ambiente Tempo de operação Tensão de alimentação Termístores Tipo (tipo de aparelho) Tipo de aparelho Tipo de lubrificante Transporte	8 8 18 7, 41 7 13 36 8 8 13 7
V Verificar os interruptores Volante	35 10

Europa

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Werk Müllheim **DE 79373 Müllheim** Tel +49 7631 809 - 0 riester@auma.com

www auma com

Werk Ostfildern-Nellingen **DE 73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 - 0 riester@wof.auma.com

Service-Center Bayern **DE 85386 Eching** Tel +49 81 65 9017- 0 Riester@scb.auma.com

Service-Center Köln **DE 50858 Köln** Tel +49 2234 2037 - 900 Service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg **DE 39167 Niederndodeleben** Tel +49 39204 759 - 0 Service@scm.auma.com

AUMA-Armaturenantriebe Ges.m.b.H.

AT 2512 Tribuswinkel Tel +43 2252 82540 office@auma.at www.auma.at

AUMA BENELUX B.V. B. A. **BE 8800 Roeselare**Tel +32 51 24 24 80 office@auma.be

ProStream Group Ltd. **BG 1632 Sofia**Tel +359 2 9179-337 valtchev@prostream.bg www.prostream.bg

OOO "Dunkan-Privod" BY 220004 Minsk Tel +375 29 6945574 belarus@auma.ru www.zatvor.by

AUMA (Schweiz) AG CH 8965 Berikon Tel +41 566 400945 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav Tel +420 326 396 993 auma-s@auma.cz www.auma.cz

GRØNBECH & SØNNER A/S **DK 2450 København SV** Tel +45 33 26 63 00 GS@g-s.dk www.g-s.dk IBEROPLAN S.A. **ES 28027 Madrid** Tel +34 91 3717130 iberoplan@iberoplan.com

AUMA Finland Oy FI 02230 Espoo Tel +358 9 5840 22 auma@auma.fi www.auma.fi

AUMA France S.A.R.L. FR 95157 Taverny Cedex Tel +33 1 39327272 info@auma.fr www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd. **GB Clevedon, North Somerset BS21 6TH**Tel +44 1275 871141

mail@auma.co.uk

www.auma.co.uk

D. G. Bellos & Co. O.E. GR 13673 Acharnai, Athens Tel +30 210 2409485 info@dgbellos.gr

APIS CENTAR d. o. o. HR 10437 Bestovje Tel +385 1 6531 485 auma@apis-centar.com www.apis-centar.com

Fabo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. **HU 8800 Nagykanizsa** Tel +36 93/324-666 auma@fabo.hu

www.fabo.hu
Falkinn HF
IS 108 Reykjavik

Tel +00354 540 7000 os@falkinn.is www.falkinn.is

AUMA ITALIANA S.r.I. a socio unico IT 20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel +39 0331 51351 info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V. **LU Leiden (NL)** Tel +31 71 581 40 40 office@auma.nl

NB Engineering Services MT ZBR 08 Zabbar Tel + 356 2169 2647 nikibel@onvol.net

AUMA BENELUX B.V. NL 2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40 office@auma.nl

SIGUM A. S. NO 1338 Sandvika Tel +47 67572600 post@sigum.no AUMA Polska Sp. z o.o. PL 41-219 Sosnowiec Tel +48 32 783 52 00 biuro@auma.com.pl www.auma.com.pl

AUMA-LUSA Representative Office, Lda. PT 2730-033 Barcarena Tel +351 211 307 100 geral@aumalusa.pt

SAUTECH RO 011783 Bucuresti Tel +40 372 303982 office@sautech.ro

OOO PRIWODY AUMA **RU 141402 Khimki, Moscow region**Tel +7 495 221 64 28
aumarussia@auma.ru

www.auma.ru

OOO PRIWODY AUMA RU 125362 Moscow
Tel +7 495 787 78 21
aumarussia@auma.ru
www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB **SE 20039 Malmö** Tel +46 40 311550 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

ELSO-b, s.r.o. SK 94901 Nitra Tel +421 905/336-926 elsob@stonline.sk www.elsob.sk

Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited Sirketi TR 06810 Ankara

Tel +90 312 217 32 88 info@auma.com.tr

AUMA Technology Automations Ltd **UA 02099 Kiev** Tel +38 044 586-53-03 auma-tech@aumatech.com.ua

África

SAMIREG

Solution Technique Contrôle Commande **DZ Bir Mourad Rais, Algiers** Tel +213 21 56 42 09/18 stcco@wissal.dz

A.T.E.C. EG Cairo

Tel +20 2 23599680 - 23590861 contactus@atec-eg.com

MA 203000 Casablanca Tel +212 5 22 40 09 65 samireg@menara.ma

MANZ INCORPORATED LTD.

NG Port Harcourt

Tel +234-84-462741

mail@manzincorporated.com

www.manzincorporated.com

AUMA South Africa (Pty) Ltd. ZA 1560 Springs Tel +27 11 3632880 aumasa@mweb.co.za

América

AUMA Argentina Rep.Office

AR Buenos Aires

Tel +54 11 4737 9026

contacto@aumaargentina.com.ar

AUMA Automação do Brazil Itda.

BR Sao Paulo

Tel +55 11 4612-3477 contato@auma-br.com

TROY-ONTOR Inc.

CA L4N 8X1 Barrie, Ontario

Tel +1 705 721-8246 troy-ontor@troy-ontor.ca

AUMA Chile Representative Office

CL 9500414 Buin

Tel +56 2 821 4108 aumachile@auma-chile.cl

Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO Bogotá D.C.

Tel +57 1 401 1300

dorian.hernandez@ferrostaal.com www.ferrostaal.com

Transcontinental Trading Overseas SA.

CU Ciudad Habana

Tel +53 7 208 9603 / 208 7729

tto@ttoweb.com

AUMA Región Andina & Centroamérica

EC Quito

Tel +593 2 245 4614 auma@auma-ac.com

www.auma.com

Corsusa International S.A.C.

PE Miraflores - Lima

Tel +511444-1200 / 0044 / 2321

corsusa@corsusa.com

www.corsusa.com

Control Technologies Limited

TT Marabella, Trinidad, W.I.

Tel + 1 868 658 1744/5011

www.ctltech.com

AUMA ACTUATORS INC.

US PA 15317 Canonsburg

Tel +1 724-743-AUMA (2862) mailbox@auma-usa.com

www.auma-usa.com

Suplibarca

VE Maracaibo, Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667

suplibarca@intercable.net.ve

Ásia

AUMA Actuators UAE Support Office

AE 287 Abu Dhabi

Tel +971 26338688

Nagaraj.Shetty@auma.com

AUMA Actuators Middle East

BH 152 68 Salmabad

Tel +97 3 17896585

salesme@auma.com

Mikuni (B) Sdn. Bhd.

BN KA1189 Kuala Belait

Tel + 673 3331269 / 3331272

mikuni@brunet.bn

AUMA Actuators (China) Co., Ltd

CN 215499 Taicang

Tel +86 512 3302 6900

mailbox@auma-china.com www.auma-china.com

PERFECT CONTROLS Ltd.

HK Tsuen Wan, Kowloon

Tel +852 2493 7726

joeip@perfectcontrols.com.hk

PT. Carakamas Inti Alam

ID 11460 Jakarta

Tel +62 215607952-55

auma-ikt@indo.net.id

AUMA INDIA PRIVATE LIMITED.

IN 560 058 Bangalore

Tel +91 80 2839 4656

info@auma.co.in

www.auma.co.in

ITG - Iranians Torque Generator

IR 13998-34411 Teheran

+982144545654

info@itg-co.ir

Trans-Jordan Electro Mechanical Supplies

JO 11133 Amman

Tel +962 - 6 - 5332020

Info@transjordan.net

AUMA JAPAN Co., Ltd.

JP 211-0016 Kawasaki-shi, Kanagawa

Tel +81-(0)44-863-8371

mailbox@auma.co.jp

www.auma.co.jp

DW Controls Co., Ltd.

KR 153-702 Gasan-dong, GeumChun-Gu,,

Seoul

Tel +82 2 2624 3400 import@actuatorbank.com

www.actuatorbank.com

Al-Arfaj Engineering Co WLL

KW 22004 Salmiyah

Tel +965-24817448

info@arfajengg.com

www.arfajengg.com

TOO "Armaturny Center" KZ 060005 Atyrau

Tel +7 7122 454 602

armacentre@bk.ru

Network Engineering LB 4501 7401 JBEIL, Beirut

Tel +961 9 944080

nabil.ibrahim@networkenglb.com

www.networkenglb.com

AUMA Malaysia Office

MY 70300 Seremban, Negeri Sembilan

Tel +606 633 1988

sales@auma.com.my

Mustafa Sultan Science & Industry Co LLC

OM Ruwi

Tel +968 24 636036

r-negi@mustafasultan.com

FLOWTORK TECHNOLOGIES

CORPORATION

PH 1550 Mandaluyong City

Tel +63 2 532 4058

flowtork@pldtdsl.net

M & C Group of Companies

PK 54000 Cavalry Ground, Lahore Cantt

Tel +92 42 3665 0542, +92 42 3668 0118 sales@mcss.com.pk

www.mcss.com.pk

Petrogulf W.L.L

QA Doha

Tel +974 44350151

pgulf@gatar.net.ga

AUMA Saudi Arabia Support Office

SA 31952 Al Khobar

Tel + 966 5 5359 6025 Vinod.Fernandes@auma.com

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

SG 569551 Singapore

Tel +65 6 4818750

sales@auma.com.sg www.auma.com.sg

NETWORK ENGINEERING

SY Homs

+963 31 231 571

eyad3@scs-net.org

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.

TH 10120 Yannawa, Bangkok

Tel +66 2 2400656

mainbox@sunnyvalves.co.th www.sunnyvalves.co.th

Top Advance Enterprises Ltd.

TW Jhonghe City, Taipei Hsien (235)

Tel +886 2 2225 1718

support@auma-taiwan.com.tw www.auma-taiwan.com.tw

AUMA Vietnam Hanoi RO

VN Hanoi

+84 4 37822115

chiennguyen@auma.com.vn

Austrália

BARRON GJM Pty. Ltd.

AU NSW 1570 Artarmon

Tel +61 2 8437 4300 info@barron.com.au

www.barron.com.au



AUMA Riester GmbH & Co. KG

P.O.Box 1362 **DE 79373 Müllheim** Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

AUMA-LUSA Representative Office, Lda. PT 2730-033 Barcarena +351 211 307 100 +351 211 307 100 mario.rodrigues@aumalusa.pt

